Manual de instrucciones Testomat[®] EVOTH

Dispositivo automático de análisis en línea para dureza total residual (dureza del agua)





Ð	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	•	
0	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	•	•	•	٠	•	
0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	٠	•	
0	•	•	•	•	•	٠	•	•	•	٠	•	•	•	•	
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
0	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Ð	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				

Índice

Índice	2
Información de seguridad importante	5
Uso previsto	5
Advertencias en este manual	с5 6
Documentación adicional	6
Deberá prestar especial atención a	6
Indicaciones generales	6
Requisitos del lugar de montaje	6
Requisitos de los cables para la tensión de red, los cables	7
Requisitos de los pasacables	<i>1</i> 7
En el montaje	8
Durante el funcionamiento	8
En la limpieza	9
Mai funcionamiento / reparación de un dispositivo defectuoso	9 a
Requisitos operativos	9
Volumen de suministro	11
Descripcion dei trabajo	
Indicadores disponibles para los dispositivos Testomate EVO TH	12
Montaje	13
Montar el l'estomat [®] EVO IH	.13
Uso del Testomat [®] EVO TH en el rango de presiones entre 0,3 y 1 bar	13
Conexión de la alimentación y desagüe	14
Alimentación de agua	14
Desagüe	15
Conexión de la tensión de red y de los dispositivos	15
Diagrama de bioques del l'estomate EVO IH	16
Estructura interna del Testomat [®] EVO TH	.17 18
Conexión de la tensión de red	
Conexión de los componentes de la instalación	19
Conexión de entradas y salidas	21
Asignación de contactos Interfaz RS232	22
Conexión de la botella de indicador	.23
Colocación de la botella de indicador	23
Configuración del dispositivo y entrada de datos	.23
Eunciones de les elementes de mande y visualización	24
Encendido/Apagado del dispositivo Testomat [®] EVO TH	.24
Funciones de la pantalla	25
Elementos de control y teclas de función	.26
Sistema de mando	27
Elementos de control en la placa de control	.30
Visualización del estado de la tarieta SD	30

Primeros pasos	.31
Introducir los datos de programación básicos	.32
Modo operativo seleccionar	.32
Control a tiempo auswählen	.32
Seleccionar el intervalo de cantidad	.32
Aiustar la pausa entre intervalos	.33
Tipo indicador v tamano botella auswählen	.34
Seleccionar la unidad de medida	.34
Monitorización de los valores límite	.35
Introducción del modo de funcionamiento de las salidas de valores límite VL1 y VL2	.35
Funciones de conmutación de las salidas de valores límite VL1 y	/
VLZ Tiempe de lavade Introducir	.30
Seleccionar contador de agua	28
Modo BOB (funcionamiento sin supervisión continua)	.00 .28
Descrinción de las salidas de relé	20. 20
Salidas de valores límite VL1 y VL2	.39
AUX (salida de función programable)	.40
Alarma (salida de mensajes de error)	.40
Alarmas/Señal - Comportamiento en caso de fallos	.41
Falta agua	.42
Historial errores	.42
Descripción de las entradas y salidas de señal	.43
Absol externo (Ext Ack)	.43
Contador agua - Entrada WM	.44
Interfaz de corriente 0/4 - 20 mA	.44
Cálculo de las corrientes de salida	.45
Interfaz de serie	.46
Formato de los mensajes	.40
Configuration LCD	.47
Registro medidas	.47
Registro faltas	.48
Almacenamiento intermedio en caso de tarjeta SD no insertada	.49
Capacidad de la tarjeta SD	.49
Importar datos básicos	.49
Protección contraseña	.50
Entrada de la contraseña	.50
Modificar contraseña	.51
Protección contraseña	.51
Configuratión de fábrica	.51
Configuración de fabrica controlada por menu	.51 53
Servicio	53
Configuración del intervalo de mantenimiento	.53
Validación del mantenimiento	.53

Menu información "i"	54
Menu Servicio	55
Estructura de la programación básica	57
Mensajes de error/Ayuda para fallos	58
Otros posibles fallos	61
Mensajes de error tras autocomprobación	61
Lista de errores de la actualización del firmware	63
Cuidado y mantenimiento	66
Descripción de los trabajos de mantenimiento	66
Cambiar el indicador	66
Ajustar el nivel de llenado del indicador	67
Limpieza de la carcasa del filtro	67
Instrucciones de cuidado	68
Cambio de la batería de compensación	68
Cambio de los fusibles	69
Lista de comprobación del Testomat® EVO TH	74
Piezas de repuesto y accesorios del Testomat [®] EVO TH	76
Accesorios	77
Datos técnicos	78
Declaración de conformidad	79
Certificado NRTL	80
Certificado de la prueba sobre una unidad de muestra	81

Información de seguridad importante



Lea atenta e íntegramente este manual de instrucciones antes de trabajar con el dispositivo.

Asegúrese de que el manual de instrucciones esté accesible siempre a todos los usuarios. En caso de que en el dispositivo se utilice una tarjeta SD, podrá también archivarse en formato PDF.

Cuando entregue el dispositivo Testomat[®] EVO TH a terceros, entregue también este manual de instrucciones.

Observe las indicaciones de peligro y los consejos de seguridad cuando utilice reactivos, productos químicos y detergentes. ¡Observe la ficha de seguridad correspondiente! Para los reactivos suministrados por nosotros existen fichas de seguridad en Internet en <u>http://www.heylanalysis.de</u>.

Uso previsto

El ámbito de aplicación del Testomat[®] EVO TH es la determinación y monitorización automática de la dureza total-residual (dureza del agua) en el agua. El valor límite necesario se determina con la selección del indicador y se fija a través de la programación correspondiente del usuario.

Cumpla los límites de potencia indicados en el capítulo "Datos técnicos".

Observe el ámbito de aplicación/los límites de uso de los indicadores y los requisitos del medio a medir.

El uso correcto incluye el haber leído y comprendido las instrucciones, sobre todo el capítulo "<u>Información de seguridad importante</u>".

Se considera uso no previsto si el dispositivo

- se utiliza fuera de las áreas de aplicación nombradas en este manual y
- en condiciones de servicio que difieren de las áreas descritas en este manual.

Cualificación del personal



El montaje y la puesta en servicio requieren conocimientos eléctricos y de tecnología de procesos básicos, así como los términos respectivos. Por eso, el montaje y la puesta en servicio solamente pueden ser realizados por un especialista o por una persona instruida bajo supervisión y guía de un especialista.

Se considera especialista a aquella persona que debido a su formación profesional, sus conocimientos y su experiencia, así como sus conocimientos personales, puede evaluar los trabajos que se le han encomendado, detectar posibles peligros y tomar las medidas de seguridad adecuadas. Un especialista tiene que cumplir con la normativa profesional vigente.

Advertencias en este manual

cumpla esas medidas de protección.

En este manual se presentan advertencias delante de las acciones en las que se corre peligro de lesiones o de daños materiales. Las advertencias tienen la siguiente estructura:

Descripción del tipo o bien de la fuente del peligro

Descripción de las consecuencias de la inobservancia



INDICACIÓN

La palabra clave "**PELIGRO**" identifica un peligro grave inminente, que con seguridad ocasionará lesiones graves e incluso la muerte si no se evita.

Indicaciones sobre protección contra peligros. Es imprescindible que

La palabra clave "**ADVERTENCIA**" identifica un posible peligro que puede conllevar lesiones graves e incluso la muerte si no se evita.

La palabra clave "**ATENCIÓN**" identifica una situación potencialmente peligrosa que puede conllevar lesiones ligeras o de mediana gravedad o daños materiales, si no se evita.

La palabra clave "**INDICACIÓN**" identifica información importante. Si no se observa dicha información pueden ocurrir problemas en el funcionamiento.

Documentación adicional

El dispositivo Testomat[®] EVO TH es un componente dentro de una instalación. Por eso debe observar también el manual de servicio del Testomat[®] EVO TH y la documentación de la instalación del fábricante de la misma.

Deberá prestar especial atención a

Indicaciones generales

- Observe las normas nacionales y locales en el montaje y la puesta en servicio.
- Observe las normas de prevención de accidentes y sobre la protección del medio ambiente en el país de uso y en el lugar de montaje.
- No realice ninguna modificación ni manipulación en el dispositivo más allá de las descritas en este manual, de lo contrario perderá todo derecho a garantía.

Requisitos del lugar de montaje

Asegúrese de que el lugar de montaje cumpla con las siguientes condiciones:

- Opere el dispositivo únicamente en espacios cerrados.
- La temperatura ambiente debe estar entre 10 y 40 °C.



- El lugar de montaje debe estar por debajo de los 2000 m de altitud.
- La humedad relativa del aire máxima debe ser del 80 % con temperaturas de hasta 31 °C (descendiendo linealmente hasta el 50 % de humedad relativa a 40 °C).
- Esimprescindible que proteja el dispositivo de lahumedad. No debe entrar en contacto con salpicaduras ni agua condensada, bajo ningunacircunstancia.
- Categoría de sobretensión II
- Grado de suciedad II

Requisitos de los cables para la tensión de red, los cables tendidos y los componentes de la instalación

Utilice únicamente cables que cumplan con los siguientes requisitos:

- Resistencia dieléctrica 30 V ... 260 V, que cumple la tensión nominal del dispositivo, véase placa de características.
- Los pasacables utilizados por Gebr. Heyl en el dispositivo cuentan con una zona de apriete de 4,5 mm - 10 mm. Esto significa que el diámetro exterior del cable tendido debe estar entre 4,5 mm - 10 mm. En caso de que utilice otros pasacables, el diámetro del cable debe corresponderse con los pasos.
- Las regletas de bornes sobre la placa requieren una sección transversal de los cables entre 0,08 mm² y 2,5 mm². Esto es aplicable para cables rígidos y flexibles con manguito de cable sin collar de plástico.

Para cabes flexibles con manguito de cable con collar de plástico, la sección transversal debe ser de hasta 1,5 mm².

Para cables rígidos, puede también utilizarse AWG28 - AWG12.

Sección transversal óptima en los cables

Al desconectar los cables de la regleta de bornes, pueden producirse atascamientos en las secciones transversales de cables inferiores a 0,5 mm². Por tanto, recomendamos utilizar hilos de secciones transversales superiores a 0,5 mm².

Requisitos de los pasacables

- Los huecos en la carcasa están diseñados para pasos M16.
- Los pasos deberán tener una abertura lisa y redondeada (como protección frente a roturas y desgaste).
- Asegúrese de contar con una protección frente a torceduras fiable que sea 5 veces más larga que el diámetro máximo del cable.
- El paso deber tener una descarga de tracción que evite el deslizamiento del cable y que no pueda soltarse sin herramientas.
- Los pasacables pueden solicitarse como piezas de repuesto (Piezas de repuesto y accesorios del Testomat® EVO TH).

Si emplea otro pasacables, entonces el pasacables tiene que ser de un material que tenga una clase de inflamabilidad de V1 o mejor.

En el montaje

- Desconecte la tensión de las piezas relevantes en la planta antes de montar el dispositivo, de conectarlo a la fuente de alimentación o de desconectarlo de la misma. Asegure la instalación frente a un reencendido.
- Conecte el dispositivo tan solo a la tensión de red indicada en la placa de características.
- Observe los datos técnicos y los parámetros del entorno.
- Las conexiones para la tensión de red y las salidas de relé deberán tenderse la una separada de la otra para garantizar el aislamiento correspondiente de los cables. Por lo tanto, no ponga el dispositivo en funcionamiento si no hay paredes de separación o cubierta del compartimento de terminales.

Evitar tensiones de interferencia

El dispositivo Testomat[®] EVO TH requiere una tensión de alimentación estable sin interferencias. Utilice, si fuese necesario, un filtro de red para mantener el dispositivo Testomat[®] EVO TH alejado de las interferencias que pueden acceder a la red, p. ej., por válvulas solenoides o motores grandes. No tienda nunca los conductos de unión paralelos a los conductos de red.

i peligro de destrucción o deterioro de los componentes eléctricos por contacto!

Si usted necesita abrir la puerta superior, usted debe tomar las precauciones apropiadas para evitar la descarga electrostática a los componentes (protección del ESD).

Póngase Ud. mismo en contacto con tierra antes de abrir la carcasa.

Durante el funcionamiento

- ¡El dispositivo no dispone de interruptor de alimentación! Utilice un interruptor de alimentación externo para encender y apagar el dispositivo. El interruptor tiene que estar cerca del dispositivo y estar claramente identificado como interruptor de alimentación, p. ej. con un texto.
- Asegúrese de que no se supera la carga permitida para las salidas de conmutación, especialmente con cargas inductivas. La fuente de alimentación para el usuario, incl. el dispositivo, está protegida, es decir, la suma de todas las cargas no debe alcanzar los 4 A.
- En caso de mal funcionamiento desconecte inmediatamente el dispositivo Testomat[®] EVO TH e informe al personal de servicio. No intente nunca reparar usted mismo el dispositivo Testomat[®]

ADVERTENCIA



EVO TH, eso conlleva la pérdida de la garantía. Encomiende las reparaciones únicamente a personal de servicio autorizado.

En la limpieza

- Utilice únicamente un paño seco que no suelte pelusa.
- Encontrará las instrucciones de mantenimiento y de cuidado en el capítulo "<u>Cuidado y mantenimiento</u>" y en el manual de mantenimiento del Testomat[®] EVO TH.

Mal funcionamiento / reparación de un dispositivo defectuoso

 La reparación de un dispositivo defectuoso, sin importar el plazo de garantía, solamente es posible desmontado y con una descripción del fallo. Comuníquenos también el tipo de indicador usado actualmente y el medio que se está midiendo. No realice ninguna manipulación en el dispositivo más allá de las descritas en este manual de instrucciones, de lo contrario perderá todo derecho a garantía. Esto se aplica especialmente a la cámara de medición, cuyo cable no debe resultar dañado. Cuando envíe el dispositivo para su reparación, vacíe del todo la cámara de medición y retire la botella de indicador.

Es imprescindible que anote antes del desmontaje el tipo de fallo (número de fallo, efecto del fallo, archivo de registro de la tarjeta SD).

 Tras activarse un dispositivo de protección (cortocircuito) intente primero subsanar la causa del error (p. ej., sustituir una válvula defectuosa), antes de volver a activar el dispositivo de protección. Una activación frecuente es siempre ocasionada por un fallo que bajo determinadas circunstancias también puede dañar el dispositivo.

En la eliminación

• Elimine el dispositivo según la respectiva legislación nacional vigente.

Requisitos operativos

- ¡Solamente garantizamos un funcionamiento sin contratiempos del dispositivo Testomat[®] si se utilizan indicadores Heyl Testomat[®] y solo para un pH de 4 – 10,5! El uso de otros indicadores puede conllevar la pérdida de la garantía.
- Opere el dispositivo únicamente en los parámetros indicados en los "Datos técnicos".
- En los dispositivos Testomat[®] para monitorizar la dureza del agua, grandes cantidades de iones de metales pesados en el agua desmineralizada pueden influir en la reacción de color, sobre todo
 - Hierro por encima de 0,5 mg/l
 - Cobre por encima de 0,1 mg/l
 - Aluminio por encima de 0,1 mg/l (visualización rojo parduzco).



- Si el agua de medición contiene más de 20 mg/l CO₂ (anhídrido carbónico) no podemos excluir valoraciones erróneas. En ese caso utilice un chorreador (p. ej., accesorios especiales de la empr. Heyl).
- ¡El agua a medir debe ser clara y no contener burbujas!
- Las concentraciones de componentes perturbadores se pueden determinar con los instrumentales de medición colorimétricos TESTOVAL[®] de la empr. Heyl.
- Con
 - o dureza de carbonatos muy elevada
 - o presencia de desinfectantes
 - presencia de silicato (se utiliza para la protección de tuberías), la cámara de medición puede ensuciarse y, tras algún tiempo,

puede llevar a evaluaciones incorrectas.

- ¡Un manejo cuidadoso del dispositivo aumenta la seguridad de servicio y la vida útil! Por eso debe realizar en intervalos regulares un control visual en el dispositivo como se indica a continuación:
 - ¿Se ha superado la fecha de caducidad del indicador?
 - ¿Están estancas las conexiones de manguera de la bomba dosificadora?
 - ¿Hay aire en las mangueras de dosificación?
 - ¿Son estancas todas las conexiones de agua?
 - ¿Está bien cerrada la puerta del dispositivo?
 - o ¿Está el dispositivo demasiado sucio?
 - ¿Están limpios la cámara de medición y el canal/la manguera de desagüe?
- ¡Solamente es posible un funcionamiento sin contratiempos con un mantenimiento regular! Encontrará las instrucciones de servicio y de cuidado en el capítulo "Cuidado y mantenimiento".
- Encontrará indicaciones para problemas en el capítulo "Mensajes de error/Ayuda para fallos".

Volumen de suministro

- 1 Testomat® EVO TH
- 1 bolsa de plástico con:
 - Cierre roscado con orificio e inserto para el cierre roscado de la botella de indicador

1 caja de cartón con:

- 1 bolsa de plástico con
 - Embudo de drenaje
 - 2 tornillos para fijar la fuente de alimentación
- Fuente de alimentación
- 1 bolsa de plástico con pasacables

1 manual de instrucciones

¡Atención!

Tiene a su disposición el dispositivo con carcasa azul o negra dependiendo del pedido. Las instrucciones de funcionamiento son válidas para ambos colores, dado que la funcionalidad es idéntica.

Descripción del trabajo

El ámbito de aplicación del Testomat[®] EVO TH es la determinación y monitorización automática de la dureza total-residual (dureza del agua) en el agua. El valor límite necesario se determina con la selección del indicador y se fija a través de la programación correspondiente del usuario.

- Programación y manejo sencillos y guiados pormenúa través de la pantalla gráfica LCD <u>retroiluminada</u>.
- A través de la <u>selección del indicador</u>, medida determinable de la dureza total (dureza del agua)
- Libre selección de las unidades de dureza en °dH, °f, ppm CaCO₃, o mmol/l
- Elevada precisión de medición gracias a una bomba dosificadora de pistón muy precisa
- Largos períodos de funcionamiento gracias a la reserva de 500 ml del indicador
- Activación del análisis:
 - Modo de intervalo automático (pausa entre intervalos regulable de 0-99 minutos)
 - En función de la cantidad a través del contador de agua
 - Interrupción externa del análisis
- Dos valores límite independientes con funciones de conmutación configurables, así como posibilidad de conmutación según el número ajustable de <u>análisis incorrectos</u> (dos contactos inversores neutrales)

- <u>Registro</u> en la tarjeta SD para <u>datos de medición</u> y <u>mensajes/alarmas</u> con memoria intermedia para 100 valores de medición y 50 mensajes.
- <u>Importación</u> y <u>exportación</u> de ajustes (datos básicos del programa) con nombres de archivos seleccionables.
- Historial de fallos para 20 mensajes
- Actualización del firmware a través de tarjeta SD
- Autocomprobación integrada con monitorización continua
- Consulta inalámbrica opcional de los datos con tarjeta SD WLAN especial
- Funciones para la integración en los controles del proceso:
 - <u>Salida de mensaje de fallo</u> (inversor neutral) con <u>entrada de</u> <u>borrado</u>
 - <u>Interfaz de corriente</u> 0/4 20 mA para la transferencia analógica de los datos de medición
 - Interfaz <u>de serie RS232</u> para la transferencia de datos de medición y mensajes/alarmas

Indicadores disponibles para los dispositivos Testomat[®] EVO TH

			Parámet	ro/Tipo de ir	ndicador							
			Dureza del agua									
		TH 2005*)	TH 2025	TH 2050	TH 2100	TH 2250						
	° dH (disolución)	0,05 - 0,50 (0,01)	0,25 - 2,50 (0,05)	0,5 - 5,0 (0,1)	1,0 - 10,0 (0,2)	2,5 - 25,0 (0,5)						
p	°f (disolución)	0,09 - 0,89 (0,02)	0,45 - 4,48 (0,1)	0,89 –8,9 (0,2)	1,8 - 17,9 (0,4)	4,5 - 44,8 (1,0)						
Unida	ppm CaCO ₃ (disolución)	0,89 - 8,93 (0,2)	4,5 - 44,8 (0,9)	8,9 – 89 (2)	18 - 179 (3,8)	45 - 448 (10)						
	mmol/l (disolución)	0,01 - 0,09 (0,01)	0,04 - 0,45 (0,01)	0,09 –0,89 (0,02)	0,18 - 1,79 (0,04)	0,45 - 4,48 (0,1)						

*) Indicación: ¡La certificación de la característica de componente sólo es válida en combinación con el indicador TH2005!

¡Por favor, asegúrese de utilizar indicadores de Heyl!

INDICACIÓN

El uso de otros indicadores podría causar grandes desviaciones en las mediciones o fallos de medición. También es posible que se produzcan daños en la zona de la bomba de dosificación, la cámara de medición o las válvulas por causa de cuerpos extraños. ¡Esto podría conllevar la pérdida de la garantía!

En Heyl siempre prestamos atención a una calidad elevada y constante de nuestros indicadores. Se adaptan especialmente a los requisitos de nuestros dispositivos de medición y garantizan buenos resultados de medición.

Montaje

ADVERTENCIA	 ¡Peligro por un montaje defectuoso! Monte el dispositivo Testomat[®] EVO TH en un lugar protegido frente a gotas de agua y salpicaduras, del polvo y de sustancias agresivas p. ei, en un armario de distribución o en una pared 						
	adecuada. Indicaciones para un funcionamiento sin problemas						
INDICACIÓN	 Monte el dispositivo Testomat[®] EVO TH en vertical y sin tensiones mecánicas. 						
	Monte el dispositivo Testomat [®] EVO TH en un lugar sin vibraciones.						

Montar el Testomat[®] EVO TH

INDICACIÓN





Seleccione un lugar de instalación en la que las mangueras de agua puedan ser lo más cortas posibles (máx. 5 m)

- Deje espacio suficiente en el lado izquierdo del dispositivo para abrir la puerta.
- Taladre orificios de sujeción tal como se indica en el esquema adyacente.
- Sujete el dispositivo con tres tornillos en un lugar adecuado del armario de distribución o en la pared.

Uso del Testomat[®] EVO TH en el rango de presiones entre 0,3 y 1 bar

Controle antes del montaje si es necesaria una adaptación a una presión de servicio menor. En el estado de entrega, el dispositivo está equipado para el rango de presiones entre 1 y 8 bares. Para operar el dispositivo en el rango de presiones entre 0,3 y 1 bar, deberá retirarse el núcleo del regulador de flujo ② (p. ej., al utilizar un <u>aireador pequeño tipo R</u>) Para ello, tire del perno de sujeción ③ del alojamiento del regulador/filtro ④. A continuación, extraiga el tope del regulador ① en la brida metálica del orificio. Retire entonces el núcleo del regulador de caudal ② y vuelva a colocar el tope del regulador y el perno de fijación.

Para presiones por debajo de los 0,3 bar o al aspirar de un tanque, es posible utilizar nuestra <u>bomba de elevación de presión MepuClip</u>.





Monte una válvula de bloqueo manual ② en el conducto de alimentación hacia el Testomat[®] EVO TH

- Utilice para la alimentación de agua ③ una manguera de presión de plástico traslúcida 6/4 x 1 (longitud máx. 5 m).
- Enjuague el conducto de alimentación para eliminar las partículas de suciedad.

Desagüe

El agua introducida es guiada a la canalización por la cámara de medición por medio de un embudo abierto [©] y por la manguera de aspiración conectada al mismo.

- Coja el embudo suministrado y conéctelo por debajo en el hueco correspondiente 6 de la carcasa.
- Conecte el embudo del Testomat[®] EVO TH con una manguera ④ (diámetro interior 12 mm/14 mm).
- Pase esta manguera libre de reflujo sin efecto sifón en el desagüe ⑤

Conexión de la tensión de red y de los dispositivos

¡Peligro de lesiones por montaje bajo tensión!

Si no desconecta la fuente de alimentación antes de comenzar el montaje, puede lesionarse, destruir el producto o dañar piezas de la planta.

- Elimine la tensión de las piezas relevantes de la planta antes de montar el dispositivo Testomat[®] EVO TH.
- Utilice para la conexión únicamente conductos homologados con una <u>sección transversal</u> suficiente.

Dispositivo de desconexión para el suministro de energía eléctrica

La unidad no tiene ningún enchufe de alimentación de red !

Equipe el Testomat[®] EVO TH con un interruptor como dispositivo de desconexión para el suministro de energía eléctrica. Utilice un interruptor o un disyuntor que cumpla los requisitos de los estándares IEC 60947-1 e IEC 60947-3.

El usuario del Testomat[®] EVO TH debe poder acceder fácilmente al interruptor y este debe estar señalizado como dispositivo de desconexión del Testomat[®] EVO TH.

Para la desconexión, también puede proporcionar un enchufe Schuko cerca del dispositivo que esté claramente marcado como un dispositivo de desconexión para el Testomat[®] EVO TH CAL.



ADVERTENCIA

INDICACIÓN

¡Peligro de daños por campos electromagnéticos!

- Si monta el dispositivo Testomat[®] EVO TH o los conductos de unión paralelos a los conductos de red, o si los monta cerca de campos electromagnéticos potentes, puede dañar el dispositivo o puede producirse un fallo en la medición.
- > Mantenga los conductos de unión lo más cortos posible.
- > Tienda los conductos de unión y los conductos de red separados.
- Conecte el dispositivo con el conector de protección (a 230/100-240 V CA).
- Mantenga el dispositivo Testomat[®] EVO TH alejado de las interferencias, p. ej., a través de un filtro de red.
- > Aísle el dispositivo de campos electromagnéticos potentes.

Diagrama de bloques del Testomat[®] EVO TH

Representación gráfica del relé: dispositivo sin corriente, red: 230 V





Estructura interna del Testomat[®] EVO TH

Pasacables

INDICACIÓN

Instalación de los pasacables antes de conectar la tensión de red!

Para evitar daños durante el transporte, los pasacables se retiran para el transporte. Están en una bolsa detrás de la tapa del compartimento de los terminales. Inserte los pasacables antes de conectar el aparato a la tensión de red.

Para garantizar la protección IP, el dispositivo se suministra con pasacables y tapones ciegos. Si desea utilizar una salida de relé, deberá retirar el tapón ciego.

Proceda como sigue:

- > Suelte la descarga de tracción del pasacables (tuerca de racor).
- > Saque el tapón ciego ③ e introduzca el cable.
- > Restablezca la descarga de tracción del pasacables de nuevo.

Conexión de la tensión de red





i Observe la protección del ESD! Ver nota en la página 8

Montaje de la cubierta del compartimento de terminales

Por motivos de seguridad, la cubierta del compartimento de terminales deberá colocarse obligatoriamente tras conectar la tensión de red y los componentes de la instalación, ya que en el compartimento de terminales se conectan cables con tensiones peligrosas. De este modo evitará que se toquen accidentalmente los bornes y los conductos con posibles diferentes voltajes, evitando así una descarga eléctrica peligrosa.

Asegúrese de que los cables no queden atrapados durante el montaje de la cubierta del compartimento de terminales.



Conecte el dispositivo solamente a la tensión de red prevista. Puede consultar la tensión de red en la placa de características.

Para conectar el cable proceda como se describe a continuación:

- Suelte ambos tornillos de fijación ① y abra la puerta superior.
- Saque la placa de la fuente de alimentación de la caja de cartón en la parte inferior de la carcasa.
- Conecte la placa de la fuente de alimentación a la ranura en la placa base.
- > Monte los dos tornillos de fijación arriba y abajo en la placa base.
- > Suelte el tornillo de fijación de la cubierta de terminales y retírela.
- > Coloque el pasacables suministrado en el orificio libre.
- Pase el cable a través del pasacables correspondiente. ③
- Tire de la tuerca de racor del pasacables y coloque así la descarga de tracción.



- Conecte la tensión de alimentación a los bornes PE, N, L o, en dispositivos de 24 V, a los bornes U,V.
- Preste atención a que los hilos estén bien asentados en los bornes.
- > Cierre la cubierta del compartimento de terminales.

Denominación de los bornes	Тіро	Función	Comentario		
Masa/PE 🖶	IN	Contacto de tierra de la red (5x)	¡Solo con red de 230 V y 100-240 V!		
N (U) L (V)	IN	Red, N=Conductor neutro (U=24 V) Red, L=Fase (V=24 V)	Entrada de red 50-60 Hz 24 V / 100-240 V / 230 V		
n I	OUT	Conductor neutro, asegurado con 4A (4x) Fase, asegurado con 4A (4x)	Red o 24V para consumidor, máx. 4 A		



Conexión de los componentes de la instalación

- > Saque los tapones ciegos de los pasacables respectivos.
- > Pase el cable a través del componente.
- Tire de la tuerca de racor del pasacables y coloque así la descarga de tracción.
- Conecte los componentes de la instalación en los bornes de salida del relé 1 a 4 (p. ej., válvulas)
- En caso de que los componentes de la instalación requieran tensión de red, guíe la tensión externa conectada (I) al contacto fuente ① del relé correspondiente (véase el ejemplo de conexión adyacente para 230 V CA)
- Conecte el conductor neutro del componente de la instalación con uno de los bornes (n)
- En caso de componentes con conexión para conductores, conéctelo a la toma PE
- Preste atención a que los cables estén bien asentados en los bornes
- (Representación gráfica del relé: dispositivo sin corriente, red: 230 V)





¡Señalice la tensión externa en los contactos de relé!

Si conecta componentes de la instalación que no funcionan con la tensión del aparato, puede aplicar tensiones externas en los contactos de relé. Esta tensión externa <u>no</u> se desconecta con el interruptor de encendido/apagado del aparato

¡Existe riesgo de descarga eléctrica!

En este caso, coloque en el aparato una advertencia (p. ej. una etiqueta como se muestra a la izquierda).

N.º	Denominaci ón de los bornes	Тіро	Función	Comentario					
1 2 3	LV1 (Valor límite)	OUT	Salida de valor límite 1 - Fuente c Salida de valor límite 1 - Cerrador no Salida de valor límite 1 - Abridor nc	Salida de relé sin potencial, máx. 240 V CA, 4 A					
4 5 6	LV2 (Valor límite)	OUT	Salida de valor límite 2 - Fuente c Salida de valor límite 2 - Cerrador no Salida de valor límite 2 - Abridor nc	Salida de relé sin potencial, máx. 240 V CA, 4 A					
7 8 9	AUX (auxiliares)	OUT	Salida de función - Fuente c Salida de función - Cerrador no Salida de función - Abridor nc	Salida de relé sin potencial, máx. 240 V CA, 4 A					
10 11 12	Alarm	OUT	Salida de mensaje de fallo - Fuente c Salida de mensaje de fallo - Cerrador no Salida de mensaje de fallo - Abridor nc						
		c	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	no nc 0 11 12					
		■ ● 1							



Conexión de entradas y salidas

Para las funciones de mando y de supervisión el dispositivo Testomat[®] EVO TH dispone de las conexiones descritas a continuación. Proceda como sigue al realizar las conexiones:

- > Saque los tapones ciegos de los pasacables respectivos.
- > Pase el cable del componente.
- Apriete la tuerca de racor del pasacables y establezca así la descarga de tracción.
- Después de la instalación vuelva a cerrar la puerta superior con los dos tornillos de sujeción.

Conexión correcta de entradas y salidas

- > ¡No aplique tensión externa a las conexiones!
- Preste atención a que los cables estén bien asentados en los bornes

¡Una conexión incorrecta producirá daños al dispositivo!

N.º	Denominaci ón de los bornes	Tip o	Función	Comentario
13 14	Out + Out -	OU T	Interfaz de corriente 0/4 - 20 mA	Aislamiento galvánico
15 16	Ext. Ack. (external acknowledg e)	IN	Entrada externa de borrado/validación para fallos y alarmas	Abridor/cerrador programable; conectar únicamente abridores/ cerradores sin potencial
17 18	WM (watermeter)	IN	Entrada del contador de agua Masa común para las entradas	¡Conectar únicamente abridores/cerradores sin potencial o tener en cuenta los datos del contador!
19 20	Stop	IN	Interrupción externa del análisis Masa común para las entradas	¡Conectar únicamente abridores/cerradores sin potencial!



Puede consultar la descripción detallada en "<u>Descripción de las</u> <u>entradas /salidas de señal</u>".

Asignación de contactos Interfaz RS232

1 0		2 0		3 0		4 0		5 0	
	0		0		0		0		Sub-D de 9 pines
	6		7		8		9		

N.º	Denominaci ón de los terminales	Función
2	RXD	Sin función
3	TXD	Salida de valores de medición/alarmas
5	GND	Tierra

Conexión de la botella de indicador



0000000

DOSIClip

<u> 1</u>1 11 호리

(4)

1

2

(5)

 ¡Solamente garantizamos un funcionamiento correcto del dispositivo Testomat[®] EVO TH si se utilizan indicadores Heyl Testomat 2000[®]! El uso de otros indicadores puede conllevar la pérdida de la garantía.

Colocación de la botella de indicador

- > Abra la puerta inferior de la carcasa tirando del lado derecho
- > Retire el tapón de protección de la botella de indicador
- Extraiga la bolsa de plástico de la parte interior de la puerta inferior de la carcasa. En ella encontrará el cierre roscado con orificio ① e inserto ② para el cierre roscado
- > Una las piezas tal y como se muestra en la figura contigua
- Gire a mano el conector para mangueras ③ de la manguera de succión ④ en el inserto ②
- Introduzca el inserto en la botella de indicador con la manguera de aspiración atornillada
- Gire ahora a mano el cierre roscado con orificio ① en la botella de indicador ⑤, apretando a mano.

Apertura de la alimentación de agua

- > Abra la tapa inferior de la carcasa
- Afloje lentamente la válvula de bloqueo manual para evitar un rebosamiento de la cámara de medición. Durante la primera puesta en servicio, el regulador de caudal necesita algo de tiempo para configurarse.
- > Controle la estanqueidad de las piezas portadoras de agua
- En caso de que salpique agua de la manguera ⑦ de la cámara de medición ⑥, reduzca un poco el suministro de agua con la válvula de bloqueo manual. ¡El llenado de la cámara de lavado debería llevar entre 2 y 6 segundos!

Purga automática

Tras el encendido, el dispositivo purga automáticamente los conductos del indicador y enjuaga la cámara de medición hasta que se identifique el indicador en la cámara de medición. La purga automática no puede interrumpirse. Espere hasta que la purga haya finalizado y valide el mensaje de fallo "corte de electricidad" presionando la tecla de la bocina. A continuación, el dispositivo estará listo para su uso.



TESTOMAT

Indikator

Configuración del dispositivo y entrada de datos

Antes de realizar los ajustes y entradas de datos necesarios en el dispositivo, lea la siguiente información.

Funciones de los elementos de mando y visualización

El estado de funcionamiento y los valores de medición se muestran en la pantalla del Testomat[®] EVO TH. Debajo de la pantalla están las teclas de entrada para la programación (teclado cursor) y las teclas de función.

Encendido/Apagado del dispositivo Testomat[®] EVO TH

- (1) Interruptor de alimentación externo Encienda o apague el dispositivo con el interruptor de alimentación
- (2) Fusible del dispositivo (interno)
 Estos fusibles protegen el dispositivo o las salidas frente sobrecargas y cortocircuitos.
 Puede consultar las descripciones de los fusibles en "<u>Cambio de fusibles</u>" y "<u>Piezas de repuesto y accesorios del Testomat® EVO TH</u>".

INDICACIÓN

Encendido/Apagado

Espere al menos 5 segundos entre el apagado y el reencendido.

¡Todos los mensajes de fallo y advertencia se muestran alternativamente con la visualización estándar de la pantalla en la línea 1 de la misma!

1, 3, 4 11 1

1 Visualizaciones de los valores límite (rojo/verde)

Funciones de la pantalla

Al superar el valor límite 1, la visualización 1 se ilumina en rojo. En caso de que el valor sea inferior al valor límite, se ilumina el visualizador 1 en verde. La misma función se cumple para el valor límite 2 y el visualizador 2.

2 Visualización

Se muestra el resultado actual del análisis, así como todos los estados y datos de programación importantes.

El valor de medición actual se muestra a la derecha Los valores límite ajustados VL1 y VL2 se muestran a la izquierda Con un valor por debajo del rango de medición = "<" p. ej.: < 0,05 $^{\circ}$ dH

Con un valor por encima del rango de medición = ">" p. ej.: > 10,0 $^{\circ}$ dH

Si se interrumpe el intervalo de análisis en marcha (parada del análisis), el LED "Pausa" parpadea.

3 VL2 (rojo/verde)

4 VL1 (rojo/verde)

Un LED iluminado en verde muestra que el valor límite se ha superado.

El LED iluminado en rojo indica que el valor límite se está excediendo.

5 In (verde)

El LED verde indica que la válvula de entrada está abierta.

6 Mensaje del análisis (amarillo)

El LED amarillo indica un análisis en marcha.

7 Out (verde)

El LED verde indica que la válvula de escape está abierta.

8 Dosificación (amarillo)

El LED amarillo indica que la bomba de dosificación está activada.

9 "Modo BOB"

El LED verde indica que el modo funcionamiento BOB está activado.

10 Pausa (verde)

El LED parpadeando indica que hay activada una pausa.

11 Servicio (amarillo)

El LED amarillo indica que el intervalo de mantenimiento ha finalizado.

12 Alarma (rojo)

Indica un fallo en el funcionamiento/mensaje de fallo o mensaje de advertencia.

Tratamiento de mensajes de error/advertencias

 Subsane las causas del fallo y confirme el mensaje con la tecla de la bocina.



Elementos de control y teclas de función

4

5

Teclas de funcion						
	Con la tecla "Mano" (1) iniciará un análisis manual					
PAUSE	Con la tecla "PAUSA" (2) pasará el dispositivo al modo en espera (no se realizan análisis automáticos: parada del análisis). Sin embargo, no se detendrá ningún análisis en curso. El dispositivo solo se encenderá tras finalizar el análisis en el modo pausa.					
	Con la tecla "Bocina" (3) validará los mensajes de error y advertencia.					
Μ	Con la tecla " M " (4) se mostrará el menú de programación para realizar ajustes específicos del usuario y del dispositivo					
i	Con la tecla "i" (5) se mostrará toda la información del dispositivo y los ajustes					





Introducir los datos del programa

Si desea realizar algún ajuste, introducir datos o si es necesario realizar alguna modificación, con la tecla "**M**" se le mostrará el menú del programa. Al presionar esta tecla *en el menú*, pasará al punto superior del menú o abandonará el menú del programa.

Teclas de programación (teclado cursor)

Con las teclas de programación contiguas (teclado cursor), podrá navegar por el menú, seleccionar las funciones deseadas e introducir los datos específicos del dispositivoy de la instalación necesarios. Con la tecla **"OK"** se selecciona el punto del submenú y se confirma y acepta la selección o la entrada de datos.

Visualización de los ajustes seleccionados

En caso de que en un menú solo pueda seleccionarse una entrada de entre varias, se mostrará un "*". Para el resto de entradas no se mostrará nada. Ejemplo: Configurar indicador

Si en un menú puede seleccionarse más de una entrada, se mostrará un " $\sqrt{}$ " para cada ajuste activo. De lo contrario, se mostrará un "-".

Si puede introducirse un número, con las teclas del cursor podrá modificarse la posición y con las teclas se mará virá el valor.

En cualquier caso, la entrada deberá confirmarse con "OK" para que se acepte.

Sistema de mando

Significado de los símbolos del menú

En la primera línea del menú, a la derecha, se muestran símbolos. Estos representan las teclas de función que pueden utilizarse en este punto del menú.

Símbolo	Significado
M / I	Tecla "M", tecla "I": indica el menú actual (Programa Basa/Servicio o Información)
▲	Las flechas hacia arriba o hacia abajo indican que se dispone de otra selección por encima o por debajo del punto del menú mostrado en ese momento.
◆	Las flechas hacia la derecha o hacia la izquierda implican que con las teclas del cursor pueden mostrarse ajustes, p. ej., los fallos individuales en la lista de fallos.
+	Un "+" significa que el punto del menú seleccionado cuenta con otro submenú.



INDICACIÓN

Introducción de la fecha y la hora

- > Presione la tecla "M" Se muestra la selección "Programa Basa" o "Servicio"
- Con el teclado cursor, seleccione el punto del menú "Servicio"
- > Confirme su selección con "OK"
- ➤ Con el teclado cursor , seleccione el punto del menú "Hora/Fecha"
- Confirme su selección con "OK"
- Mueva el cursor con las teclas < hasta la posición deseada en el campo de la hora/fecha
- Presionando las teclas del cursor
 V
 , seleccione la cifra deseada
- Confirme los nuevos valores de fecha y hora con "OK" En caso de que no desee modificar los valores, no presione ninguna tecla durante 30 segundos. A continuación, el dispositivo volverá a la visualización de funcionamiento sin haber modificado los valores.
- > Presione la tecla "M" para abandonar los niveles.

La hora sigue avanzando aunque el dispositivo esté desconectado.



INDICACIÓN

Selección de funciones (ejemplo: "Seleccionar modo operativo")

- Presione la tecla "M"
 Se muestra la selección "Programa Basa" o "Servicio"
- > Confirme el "Programa Basa" con "OK"
- Confirme el punto del menú "Modo operativo" con "OK"
 Se muestra la selección "Control a tiempo", "Intervalo cantidad" o "Tiempo y cantidad"
- Presionando las teclas del cursor , seleccione la función deseada
- Active la función con "OK" (Con la función activa se muestra un asterisco "*" al final de la línea)

De este modo se activa la función seleccionada.

- > Presione la tecla "M" para aba
- > ndonar los niveles.

Si ha activado una función, el resto se desactiva automáticamente.

Entrada de datos (ejemplo: pausa entre intervalos/intervalo de cantidades)

Con el punto del menú "Intervalo" programará la pausa entre dos análisis.

Para ajustar la pausa entre intervalos, proceda como sigue:

- Presione la tecla "M"
 Se muestra la selección "Programa Basa" o "Servicio"
- > Confirme el "Programa Basa" con "OK"
- Con el teclado cursor, Seleccione el punto del menú "Intervalo"
- Confirme su selección con "OK" Se muestra la selección "Tiempo" "Cantidad"
- Confirme el punto del menú "Tiempo" con "OK"
 El cursor parpadea en la primera posición del tiempo: "■2"
 (Puede introducir valores entre 0 y 99 minutos)
- Presionando las teclas del cursor
 v
 , seleccione la cifra deseada para la primera posición
- Mueva el cursor con las teclas < hasta el segundo campo de entrada
- Presionando las teclas del cursor
 versionando las teclas del cursor
 versis del cursor
 versionando las teclas del cursor
- > Confirme su entrada con "OK".

Así finalizará la entrada del intervalo de tiempo.

Al introducir el intervalo de cantidad, tras seleccionar el punto del menú "Cantidad", proceda de forma análoga a la introducción del tiempo.

- > Seleccione las cuatro cifras sucesivamente.
- Confirme con "OK"
 Puede introducir valores entre 1 y 9999 litros.
- > Presione la tecla "M" para abandonar los niveles.





Elementos de control en la placa de control

- Soporte de la batería ①: En el soporte de la batería se utiliza una batería de litio CR2032 para alimentar el reloj integrado aunque el dispositivo esté desconectado.
- Ranura para la tarjeta SD ②: Las tarjetas SD o SDCH con una capacidad máxima de 32 GB son compatibles. La tarjeta debe tener un formato FAT o FAT32.
- Tecla RESET ③: Para restablecer el controlador, proceda del mismo modo que para apagar y encender.
- Tecla BOOT ④: Solo se utilizará cuando no sea posible realizar una actualización del firmware controlado por menú.
- Campo de puentes ③: Ambos puentes deben estar conectados en la posición 1 marcada. El resto de posiciones llevan a la inoperatividad de la interfaz serial.

Montaje de la tarjeta SD

INDICACIÓN



i Observe la protección del ESD! Ver nota en la página 8



LED de la tarjeta SD

Uso de la tarjeta SD WLAN

En caso de que se utilice una tarjeta SD WLAN para el acceso inalámbrico, tenga en cuenta las indicaciones del manual de instrucciones que se adjunta con la tarjeta.

- Introduzca la tarjeta SD en la ranura correspondiente, tal y como se muestra en la imagen.
- Presione ligeramente la tarjeta SD hasta que encaje.
 De este modo se finaliza el montaje de la tarjeta SD.

Visualización del estado de la tarjeta SD

LED amarillo	LED rojo	Significado
Encendido	Apagado	Acceso de lectura de la tarjeta SD en curso
Apagado	Encendido	Proceso de escritura en curso
Encendido	Encendido	Se ha producido un fallo en la tarjeta SD (se muestra también como texto en la pantalla)

En la sección <u>Mensajes de error/Ayuda para fallos</u> encontrará más información sobre los posibles fallos. En el menú <u>Alarma/Mensaje</u> se determina cómo y si estos fallos se muestran.

Primeros pasos

Una vez haya realizado los pasos de la sección Conexión del indicador podrá encender el dispositivo.

Purga automática

Tras el encendido, el dispositivo purga automáticamente los conductos del indicador y enjuaga la cámara de medición hasta que se identifique el indicador en la cámara de medición. La purga automática no puede interrumpirse. Espere hasta que la purga haya finalizado y valide el mensaje de fallo "corte de electricidad" presionando la tecla de la bocina. A continuación, el dispositivo estará listo para su uso.

Puede saltarse el proceso de purga automático manteniendo pulsado el botón OK al encender el dispositivo.

Dado que durante un análisis en curso no pueden realizarse ajustes del menú de programación, tras finalizar la purga pulse la tecla PAUSA o diríjase al menú de programación antes de que comience el primer análisis.

- Realice entonces los siguientes ajustes, ya que deberán llevarse a cabo obligatoriamente para obtener valores de medición utilizables.
 - Tipo indicador y tamano botella Seleccionar
 - Unidad de medida Seleccionar



> Active ahora la primera medición apretando la tecla realización del análisis deberá mostrarse un valor de medición. En caso de que se produzca un error, lea el capítulo Mensajes de error/Ayuda para fallos y subsane el fallo.

Tras la realización correcta del primer análisis, podrá adaptar el dispositivo a su caso de uso. En los siguientes capítulos se representan todas las posibilidades de uso.

Introducir los datos de programación básicos

INDICACIÓN

Retraso de la reacción

Durante un análisis, la reacción puede retrasarse presionando un botón.

Modo operativo seleccionar

En el punto del menú "Modo operativo" podrá seleccionar el tipo de control del análisis. En el Testomat[®] EVO TH tiene la posibilidad de controlar el tiempo o la cantidad por medio de un contador de agua o una combinación de ambos.

Control del tiempo

Activación interna con un temporizador.

MODO OPERATIVO	
Control a tiempo	*
Intervalo cantidad	
Tiempo y cantidad	

Interval	o can	didad	

Activación por medio del contador de agua

MODO OPERATIVO	
Control a tiempo	
Intervalo cantidad	*
Tiempo y cantidad	
INTERVALO	

INTERVALO	
Tiempo	10m
Cantidad	

Pausa mínima = 0 minutos entre los análisis. Pausamáxima = 99 minutos.

En intervalo de análisis (distancia entre dos análisis) se obtiene a partir del tiempo de lavado configurado, del tiempo de pausa programado (intervalo) y de la duración del análisis. La duración den análisis depende **directamente** del valor de medición.

Control a tiempo auswählen

- Seleccione en el menú => Programa Basa=> Modo operativo => Control a tiempo
- Confirme la selección con "OK" (Se muestra un asterisco "*" al final de la línea) ("Control a tiempo" "*" viene preajustado de fábrica)
- > Introduzca ahora un Intervalo.

Seleccionar el intervalo de cantidad

Intervalo mínimo = 1 litro, intervalo máximo = 9999 litros. El análisis se lleva a cabo una vez se haya vertido la cantidad de agua programada. Antes del análisis, el conducto y la cámara de medición se enjuagan (tener en cuenta los tiempos de lavado programados).

- Seleccione en el menú => => Programa Basa => Modo operativo => Intervalo cantidad
- Confirme la selección con "OK"
 (Se muestra un asterisco "*" al final de la línea)
- > Seleccione en el menú => Programa Basa => Intervalo => Cantidad
- > Confirme la selección con "OK"
- Introduzca el caudal correspondiente en litros
- > Confirme su entrada con "OK"
- > Seleccione ahora el Contador de agua.

Control de cantidad con prioridad temporal

MODO OPERATIVO	
Control a tiempo	
Intervalo cantidad	
Tiempo y cantidad	*

INTERVALO	
Tiempo	10m
Cantidad	

Seleccionar el control de cantidad/prioridad temporal

El análisis se lleva a cabo una vez se haya vertido la cantidad de agua programada. Un análisis siempre se activa con prioridad temporal cuando haya transcurrido el tiempo de pausa entre intervalos.

Seleccione la función

- Seleccione en el menú => Programa Basa => Modo operativo => Tiempo y cantidad
- Confirme la selección con "OK" (Se muestra un asterisco "*" al final de la línea)
- > Seleccione en el menú => Programa Basa => Intervalo => Tiempo
- > Confirme la selección con "OK"
- Con las teclas del cursor, seleccione el tiempo de pausa en minutos.
 - (El preajuste de fábrica es de 10 minutos)
- > Confirme su entrada con "OK"
- > Con las teclas del cursor, seleccione Cantidad
- > Confirme la selección con "OK"
- > Introduzca el caudal correspondiente en litros
- > Confirme su entrada con "OK"

Ajustar la pausa entre intervalos

En una activación de análisis por temporizador se determina el tiempo entre dos análisis (más tiempo de lavado) con la pausa entre intervalos. El tiempo mínimo puede ser de 0 minutos. En ese caso se realizan análisis sin pausa entre ellos. El tiempo máximo es de 99 minutos.

- Seleccione en el menú => Programa Basa => Intervalo => Tiempo
- Con las teclas del cursor, seleccione el tiempo de pausa en minutos.
 - (El preajuste de fábrica es de 10 minutos)
- Finalice la entrada de datos con "OK"

INDICACIÓN

Duración del intervalo de análisis

El tiempo para el intervalo entre análisis se compone de la suma de los tiempos "Intervalo entre análisis", "Lavado" y la duración del análisis, dependiente del valor de medición (ver diagrama contiguo).

Si realiza un lavado adicional antes o después del análisis a través del relé AUX, la duración del intervalo entre análisis se prolonga.

INTERVALO	
liempo	10m
Cantidad	

Pausa

Lavado

Llenado cam. Vaciado cam.

Llenado cam

Analisis

Vaciado cam.

Lavado

Pausa

TAMANO B	BOTELLA	
Botella	500ml	*
Botella	100ml	

TIPO	INDICADOR	
Tipo	TH2005	*
Tipo	TH2025	
Tipo	TH2050	
Tipo	TH2100	
Tipo	TH2250	

UNIDAD	DE MEDIDA	
Medida	°dH	*
Medida	°f	
Medida	pppm CaCO3	
Medida	mmol/l	

Tipo indicador y tamano botella auswählen

- Presione la tecla "M" Se muestra el menú básico "Programa Basa"
- > Confirme el "Programa Basa" con "OK"
- Presione la tecla hasta que el punto del menú
 "Tamaño botella" aparezca.
- Confirme este punto del menú con "OK" Tiene la selección adyacente.
- Seleccione la cantidad del indicador (de fábrica está ajustada la botella de 500 ml)
- Confirme la selección con "OK" (Se muestra un asterisco "*" al final de la línea para indicar la selección)
- Presione la tecla "M"
- > Seleccione el punto del menú "Tipo indicador"
- Confirme con "OK" Tiene la selección adyacente.
- Seleccione el tipo de indicador.
 - (De fábrica está seleccionado el tipo de indicador TH2005)
- Confirme la selección con "OK" (Se muestra un asterisco "*" al final de la línea) El asterisco "*" indica la selección.
- De este modo se finaliza la selección del indicador.

Seleccionar la unidad de medida

Puede programar la unidad del valor mostrado. Podrá elegir entre °dH, °f, ppm CaCO₃ o mmol/l. A continuación, todas las entradas y visualizaciones se mostrarán en la unidad programada.

- Seleccione en el menú => Programa Basa=> Unidad de medida
- Seleccione la unidad deseada (La unidad °dH viene ajustada de fábrica)
- > Confirme la selección con "OK"

Monitorización de los valores límite

Los valores límite pueden programarse de manera continua. El rango de valores límite viene especificado por el tipo de indicador utilizado y la unidad programada. Puede monitorizar dos valores límite. Para cada uno dispone de una salida de valor límite. Las funciones de las salidas de relé correspondientes pueden programarse de manera independiente la una de la otra.

¡Las salidas de valores límite están asignadas de manera fija a los valores límite!

(VL1/2 están disponibles en los bornes LV1/2.)



mite 1

 \sum_{2} VL2 = Valor límite 2

Si se supera el valor límite VL1, el visualizador de control de valor límite A se ilumina en ROJO y la salida de relé VL1 reacciona según la función de conmutación programada. Si el valor límite no se supera, el visualizador se ilumina en VERDE. El mismo funcionamiento se cumple para el valor límite VL2.

Introducción de los valores límite

- Seleccione en el menú => Programa Basa => Valores límite
- > Introduzca los valores para "VL 1" o "VL 2"
- > Confirme su entrada con "OK"

Introducción del modo de funcionamiento de las salidas de valores límite VL1 y VL2

Conecte el modo de funcionamiento de ambos relés en => Programa Basa => Función VL1/VL2

Podrá configurar los siguientes modos de funcionamiento:

Modo de funcionamiento Valor límite

Para ambos relés puede definirse un valor límite. Los relés se activan cuando se supera el valor límite.

Modo de funcionamiento Dos puntos

(Relé de salida VL2 como regulador de dos posiciones)

Si se supera el valor límite superior VL2, se activa el relé de salida VL2. Si el valor está por debajo del valor límite inferior VL1, se activa el relé VL2. Por lo tanto, para los valores límite VL1 y VL2 deberán utilizarse valores diferentes. Por ejemplo, para VL1 = 0,1 °dH y para VL2 = 0,2 °dH.

El relé de salida LV1 trabaja independientemente como relé de valor límite y se activa al superar el valor límite VL1.

Para cada relé puede ajustarse la función de conmutación en => Programa Basa => Relé VL1 o Relé VL2 por separado:

Monitorización de dos valores límite

VALORES	LIMITES	
VL1:	0,25	°dH
VL2:	0,15	°dH

FUNCIÓN VL1/VL2	
Valor limite	*
Dos puntos Gama	

Modo de funcionamiento Gama

Los relés se activan cuando se abandona el rango preajustado entre VL1 y VL2:

- Si el valor cae por debajo de VL1, se activa el relé 1
- Si se supera VL2, se activa el relé 2

Funciones de conmutación de las salidas de valores límite VL1 y VL2

- Para cada relé, introduzca por separado la función de conmutación en
 - => Programa Basa => Relé VL1 o Relé VL2
- Seleccione Histéresis, Duración, Impulso, Intervalo y Tiempo.
- (Se muestra un asterisco "*" al final de la línea)
- Introduzca el tiempo (solo con la función de conmutación Impulso e Intervalo)
 - (Podrá introducir valores desde 00:00 hasta 99 min y 99 s)
- > Confirme su entrada con "OK"

Función de conmutación tras superar varias veces el valor límite

La salida de valor límite correspondiente puede configurarse de modo que se active tras la primera, segunda o tercera vez que se supere el valor límite.

Esto ofrece una mayor seguridad a la hora de evaluar el análisis, p. ej., tras un posible lavado insuficiente del conducto de toma de muestras.

El valor puede ajustarse por separado para cada relé VL1 y VL2.

El ajuste básico es 1 para VL1 y VL2. Se activará automáticamente después de haber superado el valor límite. No hay retraso alguno.

Con una cantidad de "2" superaciones del valor límite, el siguiente análisis se lleva a cabo automáticamente después de haber superado el valor límite por primera vez. Solo tras haber superado el valor límite dos veces, se activará la salida correspondiente.

Con una cantidad de "3" superaciones del valor límite, la salida correspondiente se activa tras haber superado el valor límite tres veces sucesivamente. ¡Este ajuste volverá a estar activo tras haber superado el valor límite una vez!

Función de conmutación Duración

Si se supera el valor límite VL1 o VL2, se activa el relé de salida VL1 o VL2. Si el valor cae por debajo del valor límite VL1 o VL2, se desactiva el relé de salida VL1 o VL2.

Función de conmutación Impulso

Si se supera el valor límite VL1 o VL2, se activa la salida correspondiente para el tiempo configurado (t).

Independientemente de la duración de la superación del valor límite, la salida correspondiente permanece conmutada siempre durante el tiempo configurado. ¡Solo será posible un nuevo impulso tras haber superado el valor límite!

•


Si cae por dabajo del valor limite superior -> salida LV2 invierte conmutation

Tiempo de lavado Introducir

Para garantizar que la prueba a analizar es actual, hay que lavar toda la longitud del conducto de toma de pruebas correspondientemente. Si la instalación va a estar detenida durante largos períodos y con grandes intervalos de análisis, resulta útil seleccionar un tiempo de lavado de más de 60 segundos. El lavado se lleva a cabo abriendo simultáneamente la válvula de entrada y de salida del Testomat[®] EVO TH.

Duración del intervalo de análisis

El intervalo de análisis depende directamente del tiempo de lavado programado. Si, por ejemplo, se programa un tiempo de lavado de 90 segundos, el intervalo de análisis no puede ser inferior a estos 90 segundos.

Introducir el tiempo de lavado interno

- Seleccione en el menú
 - Programa Basa => Tiempo de lavado => Lavado
- En el punto del menú "Lavado", introduzca el tiempo en segundo(s).
 - (El preajuste de fábrica es de 00 segundo(s))
- > Finalice la entrada de datos con "OK"

Introducir exceso

Aquí puede introducirse un tiempo de lavado adicional tras haber superado el valor límite en caso de que el lavado interno no sea suficiente para lavar el conducto. El tiempo de lavado interno se prolonga durante el tiempo configurado.

En el punto del menú "Lavado exc.", introduzca el tiempo en minutos (m) segundos (s).

(De fábrica vienen ajustados 00m:00s)

Finalice la entrada de datos con "OK"

INDICACIÓN

TIEMPO	DE	LAVADO	
Lavado			00s
Lavado	exc	2.	00m:00s

CONTA	ADOR AGUA	
1	l/Impulso	
2,5	l/Impulso	
5	l/Impulso	
10	l/Impulso	
100	l/Impulso	*
500	l/Impulso	
1000	l/Impulso	

BOB Función on

⁄

Seleccionar contador de agua

Para una activación del análisis dependiente de la cantidad, es necesario conectar un contador de agua en la **entrada** WM (WM = water meter).

Todos los ajustes se realizan en el menú
 => Programa Basa => Contador agua

Más información en el capítulo "Descripción de las entradas/salidas de señal"

Modo BOB (funcionamiento sin supervisión continua)

El funcionamiento sin supervisión continua es relevante desde el punto de vista de la seguridad al utilizar el dispositivo como dispositivo de control de la dureza del agua para monitorizar instalaciones de calderas de vapor según TRD 604.

En caso de que el modo BOB esté programado, el dispositivo comprueba constantemente la cantidad de indicador disponible. Si se dispone o no de indicador suficiente para las siguientes 72 horas se comprueba a través de un cálculo con los siguientes datos: tiempos de lavado, nivel de llenado actual del indicador, pausa entre intervalos configurada y valor de medición medio de las últimas 10 mediciones.

Selección del Modo BOB

- > Seleccione en el menú => Programa Basa => BOB
- > Seleccione "Función on"
- > Confirme su entrada con "OK"

BOB encendido:

Control continuo de la cantidad restante de indicador. Mensaje de alarma "Falta indicador" si se cae por debajo de la cantidad mínima durante el período de tiempo BOB: BOB parpadea y la salida ALARMA se activa.

BOB apagado:

Sin función BOB. Monitorización de la cantidad restante de indicador solo con una cantidad mínima (nivel de llenado del 10 %)

Ejemplo:

Período BOB = 72 horas

Número de análisis por hora = 10

Cantidad necesaria de indicador para 72 horas = 72 h x 10 análisis/h $(3 \times 30) \mu$ l/análisis = 64,8 ml.

(Esto corresponde aprox. a un 13 % del nivel de llenado de una botella de 500 ml)

38



Valor límite 2 (LV2) Bornes 4, 5, 6

Modo de funcionamiento para el modo BOB

¡En los modos de funcionamiento " Intervalo cantidad" y "Tiempo y cantidad" no es posible utilizar el modo BOB! ¡Seleccione exclusivamente el modo de funcionamiento "Control

Descripción de las salidas de relé

Todas las salidas de relé han sido diseñadas como contactos neutros. Con ello dispone de todas las conexiones posibles. De esta forma se puede llevar a cabo la conexión de tensión de red, tensión externa y la conexión directa de entradas, p. ej., un control de

Capacidad de carga del relé

¡Por favor, tenga en cuenta la capacidad de carga del relé y la capacidad de carga total (ver datos técnicos)!

Cargas demasiado elevadas pueden dañar el relé.

Salidas de valores límite VL1 y VL2

Se dispone de dos contactos del relé sin potencial para notificar que se ha excedido el valor límite. Para ambos contactos pueden programarse libremente los valores límite, el número de superaciones del valor límite hasta la activación, así como la función

Función	Contacto	Acción
VL1 El relé se activa al exceder el valor límite 1	Contacto inversor sin potencial Borne 1: c / contacto central Borne 2: no / Cerrador Borne 3: nc/ Abridor	Programable: - Contacto continuo - Impulso (1-99 segundos/minutos) - Intervalo (1-99 segundos/minutos) - Rango límite inferior - Activación tras 1ª, 2ª o 3ª superación del valor límite

Accion
Programable: - Contacto continuo - Impulso (1-99 segundos/minutos) - Intervalo (1-99 segundos/minutos) - Rango límite superior - Dos posiciones - Activación tras 1ª, 2ª o 3ª
P - (- 1 (- 1 (- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1

Encontrará otras explicaciones en el capítulo "Modo de funcionamiento de las salidas de valores límite VL1 y VL2"

Función	Contacto	Acción
AUX Salida de función programable con dependencia del transcurso del análisis	Contacto inversor sin potencial Borne 7: c / contacto central Borne 8: no / Cerrador Borne 9: nc / Abridor	Programable con intervalo de tiempo, ver más abajo

AUX (salida de función programable)

En esta salida de relé sin potencial podrá ajustar diferentes funciones de conmutación que dependen del transcurso del análisis.

> Seleccione en el menú => Programa Basa => Rele AUX.

Tiene las siguientes posibilidades de ajuste:

- Activo "Cont. antes reintento": En este caso, el relé AUX se utilizará, por ejemplo, para el control de una válvula de lavado externa. Si se ha superado un valor límite aunque para el valor límite se haya ajustado un número de excesos >1, el relé se activa antes de cada repetición de la medida. El proceso de lavado se realiza para el tiempo configurado. De este modo pueden evitarse errores de medición por un lavado insuficiente.
- Activo "Cont. antes medida": z.B. zum externen Spülen schaltet das Relais für die eingestellte Zeit vor jeder Analyse.
- Activo "Cont. durante medida"
- Activo "Antes y durante medida"
- Activo "Cont. después medida"
- Además, pueden configurarse intervalos de tiempo para que el relé permanezca activo.

Alarma (salida de mensajes de error)

El dispositivo dispone de la salida de relé "Alarma" para los mensajes de error.

Un fallo se señaliza a través del LED Alarma y el mensaje de error correspondiente se muestra en la pantalla. Puede configurar si estas visualizaciones deben realizarse y cómo.

> Seleccione en el menú

=>Programa Basa => Alarma/Señal

- Seleccione la señalización para cada tipo de fallo.
 Podrá ajustar si la señalización del fallo
 - no debe llevarse a cabo (selección de "-" en el menú).
 (Aviso: ¡Esta opción no está siempre disponible!)
 - solo se debe realizarse en la pantalla (selección de "M" para Mensaje/Message)
 - se realiza en la pantalla y a través de la salida de relé (selección de "A" de Alarma)

RELE AUX Cont. antes reintento * Cont. antes medida Cont. durante medida Antes y durante medida Cont. después medida Tiempo 00m:10s

AUX

Bornes 7, 8, 9

ALARMA/SEÑAL	
F. Bomba dosificación	А
F. Óptica	Α
F. Turbidez	М
F. Suciedad	М
F. Analisis	А
Superado gama medida	М
Falta agua	А
Falta indicador	А
Falta alimentacion	А
Inf. luz externa	А
SD card n. insertada	М
SD card protegida	М
SD card sin formatear	М
SD card llena	А
RTC bus error	А
RTC dados invalidos	А
Sobrepas. mantenimiento	-

Funciones de la salida de alarma

La salida "Alarma" es un contacto del conmutador del relé sin potencial. Durante un funcionamiento sin fallos, el contacto entre los bornes 10 y 11 está cerrado, mientras que entre los bornes 10 y 12 está abierto. Durante un corte de electricidad, el contacto entre los bornes 10 y 12 está cerrado, mientras que entre los bornes 10 y 11 está abierto.

El dispositivo cuenta con toda una serie de funciones de monitorización con las siguientes funciones/comportamientos de la salida "Alarma":

- Con el contacto continuo, la salida "Alarma" permanece activa (bornes 10-12 cerrados) mientras el fallo prevalezca.
 Para ello, es necesario que en el menú
 => Programa Basa => Alarma/Señal
 esté activa la señalización "A" para la alarma en este tipo de fallo.
- La señal de fallo en la salida "Alarma" se elimina validando el fallo con la tecla "Bocina" o a través de la entrada EXT. ACK. Con ayuda de estas entradas y salidas, así como de la transferencia de datos de medición (a través de una interfaz de corriente de 20 mA o de la interfaz de serie RS232), el Testomat puede manejarse desde una sala de mando.
- ¡Al superar un valor límite, *no* se produce ninguna alarma adicional a través de la salida de mensajes de error!

Encontrará la descripción de las posibles causas de fallo en el capítulo Mensajes de error/Ayuda para fallos.

Alarmas/Señal - Comportamiento en caso de fallos

Los mensajes de error están adaptados al idioma seleccionado. Sin embargo, pueden identificarse a través de un número de error independiente del idioma.

Independientemente de los ajustes en este punto del menú, todos los fallos:

- se archivan en la tarjeta SD si Registro faltas está activado.
- se archivan en el historial de fallos (los últimos 20 mensajes de error)
- se envían a través de la interfaz de serie RS232.

En la sección <u>Mensajes de error/Ayuda para fallos</u> encontrará información detallada sobre los posibles mensajes de error, así como sobre sus causas y su subsanación.

Alarma

Bornes 10, 11, 12

INDICACIÓN

Mensajes de error tras autocomprobación

Para los mensajes de error cuya causa sea una autocomprobación incorrecta, no puede realizarse ningún ajuste, véase <u>Mensajes de error tras autocomprobación</u>.

Falta agua

El fallo Falta de agua es un caso especial, ya que para este fallo hay una posibilidad de ajuste adicional. En el menú, en

=> Programa Basa => Conteo falta agua

puede ajustarse la cantidad de fallos consecutivos antes de que la alarma se active. Se genera un fallo por cada ciclo de medición.

Conteo falta agua

Esta función está diseñada especialmente para instalaciones en las que se produce una presión inferior del agua temporalmente que conduce al error "Falta agua" en el dispositivo. Puede configurarse el número 0 para mensajes inmediatos o hasta 250 antes de que el fallo se notifique.

Historial errores

- Seleccione => Servicio => Historial errores para solicitar el historial de errores.
- Seleccione "Mostrar (OK) " para mostrar la lista de los mensajes de error.
- > Confirme su entrada con "OK"
- Con las teclas de flechas, seleccione un mensaje de error de la lista.

Se mostrará la hora y la fecha en la que dicho error se produjo.

Vuelva a presionar "OK".

Ahora, <u>independientemente del tipo de error</u>, se muestra el comienzo y el final del fallo.

Si el fallo sigue siendo actual, no se introduce ninguna hora final.

Para eliminar todo el registro, seleccione
 Borrar (OK)
 20

El número muestra la cantidad de mensajes almacenados. La capacidad del historial de fallos es de 20 mensajes.

CONTEO FALTA AGUA Conteo 0

SD	card r	1.	insertada
12.	09.13	09	00:00

12.09.13	09:00
12.09.13	09:05

Descripción de las entradas y salidas de señal

Modo de conexión de las entradas de señal

 ¡Conecte las entradas de señal "Parada", "WM" y "Ext. Ack." solo con contactos sin potencial!
 ¡La conexión con una tensión externa conduce a daños en el

Entrada Parada

dispositivo!

La entrada Parada está diseñada para interrupciones a corto plazo, por ejemplo, las fases de regeneración de un sistema de descalcificación, ósmosis inversa o cualquier otro sistema de procesamiento de agua. Normalmente, el sistema no se interrumpirá más de 6 horas. La fase de regeneración de un sistema de descalcificación dura, por ejemplo, 3 horas como máximo.

Función	Tipo de contacto	Tiempo de prueba	Acción
Parada Supresión externa del análisis (p. ej., a través del guardaflujos o del control del proceso)	Programable: Abridor o cerrador (sin potencial)	No	Mientras que el contacto en la entrada esté abierto o cerrado, no se realiza ningún análisis.

Con una entrada Parada activa, se evita que un análisis se inicie, p. ej., a través de un intervalo transcurrido. Esto podría ser necesario cuando la instalación no suministre agua. Sin embargo, no se detendrá ningún análisis en curso. El análisis se completará y el dispositivo pasa a estar en pausa.

El inicio manual tiene prioridad sobre la entrada de parada, es decir, si la entrada de parada está activada, podrá ponerse en marcha un análisis manualmente.

Mientras se recibe la señal de parada, el valor de medición se muestra en la pantalla y el LED Pausa parpadea. Si la señal de parada se elimina, inmediatamente comenzará un nuevo análisis. De este modo, a través de un impulso corto en la entrada de parada puede activarse un análisis a distancia.

Programación de la función de conmutación "Entrada Parada"

- Seleccione en el menú => Programa Basa=> Función STOP
- > Seleccione el tipo de contacto
- > Confirme la selección con "OK"

Parada Bornes 19, 20

FUNCIÓN	STOP
Normal.	cerrado
Normal.	abierto

Ext. Ack. Bornes 15, 16

Absol. externo (Ext. Ack.)

Función	Tipo de contacto	Tiempo de prueba	Acción
Absol. externo Eliminación/Valid ación de errores/alarmas existentes	Programable: Abridor o cerrador (sin potencial)	No	Se comporta como la tecla de bocina

A través de estos bornes pueden validarse todos los mensajes de error a través de un control remoto. El tipo de contacto abridor o cerrador puede configurarse en el menú.

> Para ello, seleccione => Programa Basa => Absol. externo.

Contador agua - Entrada WM

WM Bornes 17, 18	Función	Tipo de contacto	Tiempo de prueba	Acción
	WM Entrada del contador de agua	Cerrador/Abridor (sin potencial)	No	Detección de la cantidad y activación del análisis

Programación de la entrada del contador de agua

- Seleccione en el menú => Programa Basa => Contador agua
- > Seleccione la constante del contador de agua
- > Confirme su entrada con "OK"
- En caso necesario, ajuste el tipo de contacto (abridor/cerrador) del contador de agua en el menú => Programa Basa => Función WM.

Interfaz de corriente 0/4 - 20 mA

Función	Conexión	Acción
OUT Interfaz de corriente 0/4 - 20 mA	Carga máx. 500 ohmios	Programable: 0 - 20 mA o 4 - 20 mA

INDICACIÓN

Carga de la interfaz de corriente

¡La carga máxima de 500 ohmios no debe superarse!

En caso de fallos y de conductos demasiado largos (aprox. 20 m) debe utilizarse, a ser posible, un cable blindado.

CONT	ADOR AGUA	
1	l/Impulso	
2,5	l/Impulso	
5	l/Impulso	
10	l/Impulso	
100	l/Impulso	*
500	l/Impulso	
1000	l/Impulso	

OUT

Bornes 13, 14

Monitorización del punto de medición

A través de la conexión de un registrador pueden documentarse todos los resultados de los análisis. Para ello, el dispositivo dispone de una salida de corriente programable.

El siguiente ejemplo muestra la curva de corriente en el rango de 0-20 mA.

	Seleccione	en	el	menú
·	00100010110		C I	monu

=>Programa Basa=> Tipo interfaz

- > Seleccione el rango de corriente deseado.
- > Confirme la selección con "OK"

Cálculo de las corrientes de salida

En función de la selección de la función, se dispone de un rango de corrientes de 0-20 mA o de 4-20 mA. Las corrientes resultantes para los diferentes valores de medición se representan con la siguiente fórmula.



(p. ej. indicador tipo 2005 = 0,5 °dH)

TIPO INTERFAZ	
Tipo 0-20mA	*
Tipo 4-20mA	

¿Cómo se calcula la

corriente para un

valor de medición

determinado?

Interfaz de serie

La interfaz de serie RS232 transfiere los datos de medición y alarmas/mensajes en formato CSV de texto/ASCII. Siempre está activa. El índice baudio puede configurarse en 2400, 9600, 19200, 38400 y 115200 baudios.

Se transmite en formato de 8 bits, 1 bit de parada, sin paridad.

En cuanto se haya determinado un nuevo valor de medición, éste se transmite.

- > Seleccione en el menú =>Programa Basa =>Interfaz de serie =>Veloc. transmisión
- > Seleccione la velocidad de transmisión deseada.
- Confirme la selección con "OK"

A través de la interfaz de serie se transmiten las alarmas nuevas y algunas alarmas incluso aunque éstas se hayan detenido, véase <u>Mensajes de error/Ayuda para fallos</u>.

Formato de los mensajes

Los mensajes se transmiten en un formato muy similar al de los datos archivados en la <u>tarjeta SD</u>:

- Las líneas de título no se transmiten
- El separador de campos es una coma
- El separador decimal es un punto
- Cada uno de los conjuntos de datos empieza con los caracteres ASCII "02" <STX> y termina en "03" <ETX>.
- Puede distinguirse entre mensajes y valores de medición analizando los primeros caracteres: Si se lee "ME", se tratará de un valor de medición. En caso de "AL" será una alarma / un mensaje.
- Corresponde al formato de registrador de datos Testomat 2000

Ejemplo de valor de medición:

<STX>ME,TH2005,31.07.2013,08:09,0.050,°dH,limit
val.1:,0.200,°dH,limit val.2:,0.300,°dH<ETX>

Ejemplos para mensajes:

<STX>AL,Falta alimentación,01.08.2013,06:30<ETX>
<STX>AL,turbidez,01.08.2013,07:30<ETX>
<STX>AL,turbidez inactivo,01.08.2013,07:35<ETX>

Para la conexión a un ordenador se precisa un cable módem nulo.

INTERFAZ DE SERIE Veloc. transmisión

Configuratión LCD

El Testomat[®] EVO TH está equipado con una pantalla gráfica LC retroiluminada de gran superficie.

> Ajuste el brillo y el contraste en el menú =>Programa Basa => Configuración LCD

Mientras modifica un ajuste, la Luminosidad o Contraste se ajustan en la pantalla como previsualización. Los ajustes no están guardados.

> Presiones "OK" para confirmar los ajustes.

Retroiluminación

El contraste puede ajustarse en ambos límites. Aquí, los valores entre "3" y "7" han resultado útiles.

En caso de temperaturas ambiente muy altas o frías, puede ocurrir que la legibilidad de la pantalla deje de ser óptima. Podrá corregirlo modificando el brillo y al contraste hasta que la pantalla vuelva a ser legible.

Descripción de las funciones de la tarjeta SD

La tarjeta SD puede utilizarse para registrar valores de medición y fallos, así como para importar y exportar ajustes del dispositivo.

Los archivos de fallos y valores de medición se almacenan por separado en subcarpetas por año y mes.

- En la carpeta del año se almacena un archivo para valores de medición y fallos por mes.
 El formato de los nombres de los archivos es: ME<Año><Mes>.csv para valores de medición y AL<Año><Mes>.csv para fallos/alarmas.
- En caso necesario, en la carpeta del año se almacenan subcarpetas para los 12 meses del año y, en ellas, un archivo para valores de medición y fallos por día. El formato de los nombres de los archivos es ME<Año><Mes><Día>.csv para valores de medición y AL<Año><Mes><Día>.csv para fallos/alarmas.
- Los archivos se almacenan en formato "Comma-Separated-Value" para que puedan importarse fácilmente a programas de cálculo de tablas y a bases de datos.

CONFIGURACIÓN L	CD
Luminosidad	8
Contraste	4

INDICACIÓN

INDICACIÓN

Relación entre la hora y los datos correctos

Para que la denominación de los archivos y la información sobre la fecha y la hora del archivo sean correctas, el reloj debe estar funcionando. En caso de que la <u>batería</u> esté vacía, se asumirá automáticamente la fecha 1.1.2011, 12:00 y los datos se almacenarán. Los datos no se pierden, ya que los nuevos valores de medición y fallos se añadirán a los archivos existentes. Sin embargo, entonces solo se describirá un archivo, ya que no se producirán cambios en el mes ni en el día.

Registro medidas

El almacenamiento de los valores de medición en la tarjeta SD se activará sin en el menú

=>Programa Basa => Función SD-Card => Registro medidas

está activado.

Ejemplo de un archivo CSV importando en Excel:

	А	В	С	D	E	F	G	Н
1	parameter	date	time	meas.value	unit	limit	limit value	unit
2	TH2005	07.06.2013	14:11	0,03	°dн	limit val.1:	0,2	°dH

En el archivo, en la primera fila se utiliza la coma explícitamente como carácter separador "sep=," para que pueda importarse directamente a Microsoft Excel. Si se utiliza OpenOffice/LibreOffice, esta fila aparece tras la importación. Puede eliminarse.

Registro faltas

El almacenamiento de fallos en la tarjeta SD se activará si en el menú

=> Programa Basa => Función SD-Card => Guardar error

está activado.

Ejemplo de un archivo CSV importando en Excel:

	А	В	С
1	error message	date	time
2	Spannungsausfall	07.06.2013	13:15

En el archivo, en la primera fila se utiliza la coma explícitamente como carácter separador "sep=," para que pueda importarse directamente a Microsoft Excel. Si se utiliza OpenOffice/LibreOffice, esta fila aparece tras la importación. Puede eliminarse.

\checkmark
-

FUNCIÓN SD CARD

Registro faltas Imp. datos básicos

Registro medidas

Exp. dados básicos

Almacenamiento intermedio en caso de tarjeta SD no insertada

Incluso cuando no haya ninguna tarjeta SD insertada temporalmente, no se pierde ningún valor de medición ni error, ya que los últimos fallos y valores de medición no escritos se almacenan en una memoria caché interna (memoria circular).

En cuanto se inserte una tarjeta SD, los datos almacenados en la memoria caché se transferirán al iniciarse la próxima escritura.

La capacidad de este almacenamiento intermedio es de 50 fallos y 100 valores de medición. A continuación, los valores más antiguos se sobrescribirán.

Capacidad de la tarjeta SD

El espacio de almacenamiento necesario para 10000 valores de medición es de aprox. 1 MB. Si en el 1 % de los valores de medición se produce un mensaje de error, una tarjeta SD de 2 GB puede almacenar aprox. 19 millones de valores de medición y errores.

Exportar datos básicos

En el menú

=> Programa Basa => Función SD-Card => Exp. dados básicos

pueden almacenarse todos los ajustes del dispositivo Testomat en un archivo en la tarjeta SD.

Esta función resulta muy útil para:

- Almacenamiento de varios perfiles de configuración para un dispositivo
- Transmisión de ajustes a otros dispositivos
- Proveer a varios dispositivos con ajustes idénticos
- Mantenimiento remoto/Soporte por medio de la transferencia de archivos de los datos básicos de programación

El nombre de archivo está preajustado a "bdata00.ini" (de "Basic Data" / Datos básicos de programación). Las cifras pueden ajustarse, de modo que puede seleccionarle un total de 100 archivos diferentes, desde "bdata00.ini" hasta "bdata99.ini". Los archivos se almacenan constantemente en el directorio raíz de la tarjeta SD.

Edición del archivo

Los ajustes están en el archivo en formato de texto y pueden mostrarse o editarse, por ejemplo, con la aplicación del bloc de notas de un PC. Utilice un editor de texto sencillo y no un procesador de textos, ya que el formato podría modificarse.

En caso de que los archivos (por ejemplo, para la elaboración de perfiles) cambien de nombre posteriormente, tenga en cuenta que la visualización del dispositivo Testomat está limitada a 24 caracteres. ¡El Testomat no distingue los nombres de archivo más largos!

FUNC	IÓN SD	CARD	
Regis	stro me	edidas	✓
Regis	stro fa	altas	-
Imp.	datos	básicos	
Exp.	dados	básicos	

INDICACIÓN

FUNCIÓN SD CARD	
Guardar medición	✓
Registro faltas	-
Imp. datos básicos	
Exp. dados básicos	

Importar datos básicos

- > Seleccione en el menú
 - => Programa Basa => Función SD-Card => Imp. datos básicos

uno de los archivos en el directorio raíz de la tarjeta SD con la terminación "ini" con las teclas de las flechas.

> Importe los archivos con "OK".

Si se produce un mensaje de error durante la importación, el formato de los datos es incorrecto. Esto puede ocurrir en caso de que el archivo haya sido editado. En este caso, no se modificará ningún ajuste. Utilice un editor de texto sencillo (p. ej., WordPad) y no un procesador de textos (p. ej., Word), ya que el formato podría modificarse.

Se importarán todos los ajustes del dispositivo excepto

- Ajuste del idioma
- Contador de horas de funcionamiento
- Nivel de llenado del indicador
- Contraseña

Protección contraseña

Para la entrada de datos y los ajustes en el programa básico puede utilizarse una contraseña de cuatro dígitos. En caso de que haya olvidado su contraseña, póngase en contacto con su socio de servicio de Heyl Neomeris o de tratamiento de aguas.

Entrada de la contraseña

- > Presione la tecla "M" Se muestra el menú básico "Programa Basa"
- > Confirme el "Programa Basa" con "OK"
 - El cursor parpadea en el campo "PW: ■000".
- Presionando las teclas del cursor, introduzca los dígitos y confirme con "OK".

Se muestra el menú de selección para la programación básica.

INDICACIÓN

Sin exportación de la contraseña

Por favor, tenga en cuenta que la contraseña durante la <u>Exportación</u> <u>de los ajustes</u> *no* se protege.

PROGRAMA BASA PW: 0000 CAMBIO CONTRASEÑA Antiguo: 0000

Modificar contraseña

En el menú

=>Programa Basa => Cambio contraseña

puede ajustarse la contraseña. Para ello, primero deberá introducirse la contraseña de cuatro dígitos existente antes de poder introducir la nueva contraseña de 4 dígitos.

En el estado de entrega, el código es 000.

Protección contraseña

En el menú

PROTECCIÓN CONTRASEÑA Activa: PW: 0000

=>Programa Basa => Protección contraseña puede activarse la contraseña configurada. Para ello, primero deberá introducirse la contraseña de cuatro dígitos existente.

Configuratión de fábrica

Configuración de fábrica controlada por menú

En el menú

=> Programa Basa => Config. de fábrica

puede actualizarse el software de funcionamiento del dispositivo Testomat. Para ello, necesitará una tarjeta SD.

Realice la actualización del software del siguiente modo:

- Descargue la actualización del firmware para el Testomat® EVO TH de la página web de Heyl y almacénela en el directorio raíz de la tarjeta SD que deberá insertar en el Testomat® EVO TH
- > Inserte la tarjeta SD en el Testomat® EVO TH
- > Seleccione en el menú
 - => Programa Basa => Config. de fábrica
- > Confirme la selección con "OK"
- Seleccione el nombre del archivo de la actualización. Solo se dispone de un archivo que pueda confirmarse.
- > Confirme la selección con "OK"

El Testomat se reinicia y realiza la actualización. En este modo no se realizan ediciones de texto, sino que el estado se muestra a través de los LED de la tarjeta SD o de los LED de la placa de control.

INDICACIÓN

Durante la actualización del firmware, se ilumina el LED rojo al lado de la ranura de la tarjeta SD (esto indica que el llamado gestor de arranque está activado).

CONFIG. DE FÁBRICA Ejecutar (OK)



i Observe la protección del ESD! Ver nota en la página 8 El progreso de la programación se muestra como una barra con 5 LED en la placa de control:

En primer lugar parpadea solo el LED1 (cerca del conector de la placa base) lentamente (una vez cada 2 segundos). A continuación, se ilumina constantemente y el siguiente LED comienza a parpadear. El proceso se repite hasta que todos los LED estén iluminados permanentemente.

En ese momento habrá finalizado la actualización del firmware. El Testomat se iniciará automáticamente con el nuevo software de funcionamiento. La actualización completa del firmware lleva unos 70 segundos.

Posibles fallos:

- En caso de que *ambos* LED junto a la tarjeta SD parpadeen o se iluminen, existe un problema con la tarjeta SD. La actualización no ha podido iniciarse. El firmware existente no se ha modificado.
- Si los LED junto a la tarjeta SD están inactivos pero los LED de la placa de control parpadean rápido (10 veces por segundo), se ha producido un fallo durante la actualización.
- Véase Configuración de fábrica controlada por menú.

Obtención de los ajustes tras la actualización del firmware

Tras una actualización del firmware, es posible que el dispositivo se encuentre en un estado no definido. Por lo tanto, tras una actualización del firmware deberá realizarse siempre una programación básica. En caso de que los ajustes deban mantenerse, se recomienda exportar los ajustes a la tarjeta SD antes de la actualización e importarlos después de la misma.

Contraseñas

La contraseña utilizada también se mantiene tras la actualización del firmware.

Registro de fallos y actualizaciones

Durante la actualización se guardará un archivo llamado "update.txt" en la tarjeta SD, en el cual se registrarán el historial de actualizaciones y los posibles fallos que se hayan producido.

Abra estos archivos con su editor habitual (por ejemplo, el bloc de notas) para poder leer los contenidos.

El archivo no se eliminará sino que se completará. En caso de que siempre se utilice la misma tarjeta SD en el dispositivo, dará información general sobre todas las actualizaciones de firmware llevadas a cabo en el dispositivo.

No realice la degradación del firmware

Recomendamos no degradar el firmware, ya que esto puede conducir a efectos imprevistos en el dispositivo.



LED de la tarjeta SD

INDICACIÓN



i Observe la protección del ESD! Ver nota en la página 8

INDICACIÓN



Configuración manual de fábrica

La actualización manual del firmware se utiliza para restaurar el software tras una actualización incorrecta. La pantalla y las teclas de dispositivo no se utilizarán.

Deberá insertarse una tarjeta SD con un archivo del firmware en el dispositivo.

- Al encender, mantenga el botón "BOOT" de la placa de control presionado ① y accione brevemente el botón "reset"②.
 Se actualiza automáticamente y el avance se muestra con los LED. Si en la tarjeta SD hubiese varios estatus de software, se utiliza automáticamente la última versión para actualizar.
- Suelte de nuevo el botón "BOOT" cuando comience la actualización.

Para obtener información sobre cómo proceder en caso de error, véase <u>Config. de fábrica - Mensajes de error</u>.

Servicio

Para recordar la necesidad de realizar trabajos de mantenimiento, puede configurarse un intervalo en días. Tras el transcurso de este intervalo, aparecerá el mensaje "Mantenimiento superado".

Configuración del intervalo de mantenimiento

Seleccione el menú

=>Programa Basa=>Tiempo de servicio=>Intervalo 200d

- Modifique el valor con las teclas del cursor
- > Confirme su entrada con "OK".

Validación del mantenimiento

Una vez se haya realizado el mantenimiento, deberá validarlo. De este modo, el contador inverso de días volverá al valor configurado y el intervalo de mantenimiento volverá a empezar de cero. El contador muestra el tiempo restante hasta el siguiente mantenimiento.

Seleccione el menú =>Programa Basa=>Tiempo de servicio=>Salir(OK) 200d

Confirme su entrada con "OK"
 El contador volverá al intervalo de mantenimiento configurado.

TIEMPO	DE	SERVICIO
Interva	alo	200d
Salir(C	DK)	200d

Menu información

En el menú de información podrá acceder a la configuración y estado actuales del dispositivo.

Acceso (1)

Con la tecla

i abrirá el menú de información.

Posibilidades de consulta: Valores de funcionamiento y del programa, por ejemplo, versión del software, capacidad y tipo de indicador.



Encontrará más indicaciones sobre la programación y el ajuste de los puntos del menú individuales en <u>Introducir los datos de programación</u> <u>básicos</u>.

Acceso (1)

Marcación en el menú de información para la comprobación y consulta de la configuración y los valores de funcionamiento.

Proxima medición (2) Visualización del tiempo restante hasta la siguiente medición.

Versión del software (3)

Visualización de la versión del software instalada

Cargador inicio (4)

Visualización de la versión del gestor de arranque instalado. El gestor de arranque es necesario para llevar a cabo la actualización del firmware.

Numero serie (5)

Visualización del número de serie del dispositivo.

Tiempo de operación (6)

Visualización del tiempo de funcionamiento del dispositivo. Puede restablecerse en el menú de servicio.

Tiempo de servicio (7)

.

Visualización del tiempo hasta el próximo mantenimiento. Tras la validación del mantenimiento, el contador se restablece.

Servicio (2)

Indicador nivel de llenado (3)

Cada vez que llene o que cambie una botella del indicador, introduzca el nuevo nivel de llenado. Siempre que seleccione el punto del menú para introducir el nivel de llenado "Nivel de llenado (0-100 %) con "OK", el valor se preajustará al 100 %. Si ha conectado una botella llena, confirme este valor con "OK". Si el nivel de llenado de la botella es diferente, introduzca el valor correspondiente.

Operación manual (4)

Una vez haya confirmado el mensaje de indicación (4) con "OK", podrá seleccionar la función deseada con las teclas de flecha y activarla con "OK". Estas funciones sirven para la comprobación del funcionamiento y para la puesta en servicio.

Lavado interno (5) Con "OK", inicie el lavado del conducto de toma de muestras a través de las válvulas internas. Presionando de

nuevo "OK", finalizará esta función.

Lavar camara (6)

Con "OK" se lavará la cámara de medición. Presionando de nuevo, el lavado se detiene y la cámara de medición se vacía.

Llemar camara (7) Con "OK" se llena la cámara de lavado una vez para comprobar el reconocimiento óptico del agua.

Vaciar camara (8) Con "OK" se abre la válvula de escape para extraer el agua de la cámara de lavado. Presionando de nuevo "OK", la válvula de escape se cierra.

Hora/Fecha (11) Para ajustar la hora, la fecha y el horario de verano.

INDICACIÓN

Menu Servicio

Acceso: (1)

Con la tecla M accederá al menú del programa. Con las teclas del cursor, seleccione el punto del menú "Servicio".

Ajustes: Restablecimiento del nivel de llenado del indicador, uso del modo manual, ajuste del idioma, diagnóstico, hora, contador de horas de funcionamiento, visualización/restablecimiento del historial de fallos



Disponibilidad de las funciones

Todas las funciones manuales solo podrán seleccionarse en una pausa del análisis. Durante el funcionamiento manual no se realiza ningún análisis. Todas las entradas y salidas de señal están bloqueadas.

IDIOMA	
English	
Deutsch	
Français	
Nederlands	
Polski	
русский	
Espanol	*
Türkçe	
中文	
Czech	
Português	

SALIDA	CORRIENTE
0/4mA	
5mA	
7.5mA	
10mA	
12.5mA	
15mA	
17.5mA	
20mA	

Restablecimiento del ajuste básico de fábrica

Para acceder a la programación básica de fábrica, el dispositivo deberá encenderse con las TECLAS pulsadas **OK** y **Mano**.

¡**ATENCIÓN**, la última programación se pierde! ¡Los datos de la tarjeta SD se borran!

Idioma (9)

Seleccione el idioma deseado para la pantalla. El número de idiomas instalados puede variar.

Diagnóstico (10)

En el menú de diagnóstico podrá realizar un ajuste automático para el amplificador del diodo receptor y los LED. Además, podrá activar y restablecer EV, AV y todas las salidas, así como comprobar la interfaz de corriente.

En el punto Salida Corriente podrá comprobarse la interfaz de corriente. Puede elegir entre diferentes valores de corriente (0/4, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5 20mA).

Tiempo operación (12)

Después de cambiar una bomba de dosificación o el alojamiento de la cámara de medición, podrá restablecer el tiempo de funcionamiento actual a 0 con Reiniciar.

Historial errores (13)

Los errores se registran y almacenan en el historial de fallos si el evento está programado como alarma o como mensaje. En caso de que la falta de indicador no esté programada como alarma/mensaje, no se registrará en el historial de fallos. Se registran hasta 20 mensajes de error. Se almacenarán el momento (día, mes, año y hora) y el tipo de fallo.

Cambiar el tipo de dispositivo (14)

Con esta función especial, bajo ciertas condiciones, el firmware de otro tipo de dispositivo se puede programar en este dispositivo. Por favor, póngase en contacto con nuestro servicio de soporte para obtener más información al respecto.

Programa Basa

Accederá a este punto del menú presionando la tecla "**M**" (menú). Aquí podrá llevar a cabo la programación básica del dispositivo y acceder a diferentes funciones con fines de servicio.

En la programación básica se utilizan las siguientes abreviaturas en los correspondientes puntos del menú:

s = segundos; m = minutos; h = horas; T = días; I = litro



Estructura de la programación básica

Mensajes de error/Ayuda para fallos

Los fallos que hayan ocurrido se almacenan en el historial de fallos hasta alcanzar la capacidad máxima (a continuación, se van borrando los mensajes más antiguos).

Además, podrá <u>almacenar los mensajes de error en la tarjeta SD</u>, si en el menú

=> Programa Basa => Función tarjeta SD => Registro faltas

está activado.

Siempre se envían los fallos a la interfaz de serie RS32.

Los fallos que se hayan producido se tratan de modo diferente en función del tipo:

Todos los fallos para los que se requiera la intervención del usuario para restablecer el funcionamiento del dispositivo se mostrarán como mensajes. Además, puede activarse una alarma. Sin embargo, no es posible desconectar completamente el mensaje, ya que la selección "–" está guardada en el menú.

En caso de que ocurra un fallo de este tipo, el dispositivo pasa a modo pausa. Si estos fallos se validan con la tecla de la bocina, se eliminan y puede detenerse el modo en pausa. Si volviera a producirse el fallo, la acción ajustada (mensaje o alarma) volverá a activarse.

En el registro se archivarán la hora a la que dicho fallo se ha producido.

Todos los fallos que solo se produzcan de forma intermitente y que solo entonces afecten al desarrollo del análisis se comprobarán cíclicamente por parte del dispositivo y se eliminarán automáticamente cuando dejen de estar presentes.

Si estos mensajes de error se validan, solo se desactivará la alarma. Sin embargo, el mensaje de error no se eliminará. Solo se eliminará cuando el fallo haya dejado de producirse tras una nueva comprobación (es decir, en el siguiente análisis, iniciado automática o manualmente).

Estos fallos también pueden ignorarse si en el <u>menú Alarmas/Seña</u>l se selecciona "-".

En el <u>Historial de errores</u> se registra la hora de inicio y finalización. Del mismo modo, a través de la interfaz de serie y en la tarjeta SD se escriben dos mensajes con la hora de inicio del fallo y su finalización (véase <u>Formato de los mensajes</u>).

En cualquier caso, los análisis siguen adelante.

Número de fallo/Mensaje de error	Descripción, posible causa	Solución, medidas para solventar el fallo	
01 Falta alimentación	 Parada previa del suministro de energía eléctrica (también por desconexión) 	 Controlar el suministro de energía eléctrica 	
02 Falta alimentación 24V ¹	 Parada del suministro de energía eléctrica interno de 24 V 	 Cambiar el fusible de 24 V En caso de cualquier otro defecto, el dispositivo debe repararse. 	
03 Error de bus RTC	 Conexión al reloj interrumpida 	 El dispositivo deberá repararse para que el reloj funcione. En caso de que la hora no sea relevante, el dispositivo puede seguir utilizándose. 	
04 Datos RTC inválidos	 El dispositivo ha sido desconectado y la batería de compensación para el reloj está vacía 	La batería de litio se ha gastado. <u>Cambiar batería</u> .	
05 SD card n. insertada	 El almacenamiento de los valores de medición y/fallos ha sido activado pero no se ha utilizado ninguna tarjeta SD 	➤ Introducir tarjeta SD	
06 SD card protejida	 La tarjeta está protegida contra escritura 	 Las muescas de protección contra escritura en el lateral de la tarjeta SD no deberán estar en "LOCK" 	
07 Tarjeta SD sin formatear	 Tarjeta no formateada o formateada con un sistema de archivos no válido 	 Formatear la tarjeta SD con el sistema de archivos FAT o FAT32 	
08 Falta tarjeta SD	 Fallo de acceso a la tarjeta SD por archivo protegido contra escritura, tarjeta llena o tarjeta defectuosa 	 > Eliminar la protección contra escritura de los archivos > Extraer tarjeta > Utilizar nueva tarjeta 	
12 Superado gama medida	 Se ha superado el rango de medición 	 Seleccionar otro tipo de indicador (programa basa) 	
13 Sobrepas. mantenimiento	 Se ha superado el intervalo de mantenimiento 	 Realizar los trabajos de mantenimiento 	
30 F. bomba dosificat. ¹	 > Bomba de dosificación defectuosa > Sin notificación de dosificación de la bomba de dosificación 	 Comprobar la correcta conexión del cable de la bomba de dosificación Cambiar bomba de dosificación 	
33 F. optica ¹	 Fallo en la unidad óptica (fuente de luz o receptor defectuoso) 	 Cambiar alojamiento de la cámara de medición 	
34 F. turbidez	 El agua está muy turbia/sucia 	 Conectar previamente un filtro de agua 	
35 F. suciedad	 Mirillas sucias 	 Limpiar las mirillas 	

Número de fallo/Mensaje de error	Descripción, posible causa	Solución, medidas para solventar el fallo
36 F. analisis ¹	Ningún análisis correcto, p. ej.: ¿Aire en las mangueras de dosificación?	 Apretar las conexiones de la bomba dosificadora. Reemplazar el inserto de succión de la botella
	Mezcla insuficienteDuración del indicador	 Revise la manguera de aspiración y presión para ver si hay daños
	superada	 Cambiar el núcleo agitador
	 Indicador desconocido en el dispositivo 	 Reemplazar el indicador. Utilizar únicamente el indicador Testomat 2000[®] de Heyl
37 Falta indicador	 Cantidad de indicador por debajo de la cantidad mínima sin BOB: 10 % con BOB: según cálculo 	 Comprobar el nivel de llenado del indicador, utilizar nueva botella de indicador y restablecer el nivel de llenado del indicador.
<pre>38 Falta agua^{1 2} 39 Inf. luz externa 40 BOB no posible</pre>	 No hay alimentación de agua a pesar de piloto "IN" encendido Presión de entrada muy baja A pesar del piloto "OUT" encendido, el agua permanece en la cámara de lavado Fotosensor no oscurecido LED iluminado permanentemente en la cámara de medición La cantidad de indicador ya no es suficiente para 72 horas de funcionamiento sin supervisión 	 Comprobar la alimentación de agua Conector de la válvula de entrada corroído Limpiar el tamiz del filtro Cambiar bloque de válvulas Retirar el regulador de presión Válvula de escape bloqueada o defectuosa. Limpiar o cambiar válvula Cerrar la puerta del dispositivo Evitar la luz solar Problema de hardware. Enviar el dispositivo a reparación. Utilizar <u>nuevo indicador</u>
66 F. auto elim. aire	 continua Error al ejecutar el proceso de purga automático. 	 Las posibles causas pueden ser problemas con la bomba de dosificación, el sistema óptico, el enturbiamiento, la suciedad, los errores de análisis o la escasez de agua. Para determinar los fallos con precisión, mantenga pulsado el botón OK y reinicie el dispositivo. Se mostrará otro mensaje de error. Proceda con la subsanación del error como se describe en el mensaje de error.

¹ El dispositivo pasa a modo en pausa hasta que el fallo se valide y se cierra el modo de pausa

² El fallo <u>Falta agua</u> tiene aquí una posición particular, ya que solo en este caso puede ajustarse el número de errores consecutivos en el menú =>Programa Basa => Conteo falta agua hasta que se activa la alarma o el mensaje. Se genera un fallo por cada ciclo de medición.

Pantalla de error	Posible causa	Solución, medidas para solventar el fallo
La interfaz de corriente no funciona correctamente	 Valor de medición incorrecto en la salida o sin corriente medible 	 Carga muy elevada
El dispositivo no funciona directamente después de encenderse. Sin visualización en la pantalla. Los LED en la placa de control parpadean	Error de hardware o durante la actualización del firmware, dependiente del código LED mostrado. Véase la sección "Mensajes de error tras autocomprobación"	 Si se utiliza una tarjeta SD, estos mensajes se almacenan en forma de texto en el registro de errores, incluso aunque el registro de fallos no esté activo.
El dispositivo no funciona directamente después de encenderse. Sin visualización en la pantalla. Los LED rojo y amarillo junto a la tarjeta SD parpadean intermitentemente.	 La actualización del software se inicia pero no hay tarjeta SD insertada 	Inerte la tarjeta SD con el archivo de actualización y encienda el dispositivo.
El dispositivo no funciona directamente después de encenderse. Sin visualización en la pantalla. Los 2 LED rojos en la placa de control parpadean rápido	 La actualización de software se inicia pero no se ha encontrado ningún archivo con el firmware en la tarjeta SD insertada 	Descargue el archivo con el firmware en la página web de Heyl y copie el archivo en la tarjeta SD.
El dispositivo no funciona aunque está encendido. Sin visualización en la pantalla. Los 3 LED verdes de la placa de control se iluminan*	 Cable de cinta plana suelto en la placa de visualización o en la placa base Error en la placa de visualización o en la placa base 	 Volver a enganchar el cable plano Cambiar la placa de visualización o la placa base
El dispositivo no funciona aunque está encendido. Sin visualización en la pantalla. Menos de 3 LED verdes de la placa base se iluminan*	 No hay suministro de energía eléctrica Fusibles de la placa de la fuente de alimentación defectuosos 	 Fallo del suministro de energía eléctrica. Véase <u>Cambio de los fusibles</u>

Otros posibles fallos



Placa de control

Mensajes de error tras autocomprobación

* Posición de los LED en la imagen de la página 69

El Testomat[®] EVO TH lleva a cabo una autocomprobación al encenderse y se monitoriza a sí mismo constantemente. En caso de que los LED de la **placa de control** parpadeen rápido después del encendido, se ha producido uno de los fallos descritos a continuación, el cual podrá identificarse por medio de las señales LED. Además, el mensaje de error se almacenará <u>en la tarjeta SD en</u> <u>el registro de errores</u>, incluso aunque la función "<u>Registro faltas</u>" esté inactivo.

LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	Número de fallo/texto en el registro de alarmas en la tarjeta SD	Solución, medidas para solventar el fallo
-75-	0	0	0	0	500 CTRL-FRAM	1. Componente defectuoso.
·T`					IC2	Reparación/Sustitución necesaria.
	¢	0	0	0	501 MB-IC12	Véase 1.
☆	☆	0	0	0	502 HMI-IC1	Véase 1.
0	0	¢	0	0	503 HMI-IC2	 ¿Cable suelto entre la placa y la pantalla? En caso negativo: defectuoso, reparación necesaria.
¢		¢	0	0	504 HMI-IC5	Véase 2.
0	¢	¢	0	0	505 MB-IC2	Véase 1.
¢	¢	¢	0	0	506 MB-IC5	Véase 1.
0	0	0	¢		507 MB-IC3	Véase 1.
¢	0	0	¢		508 MB-IC4	Véase 1.
0	¢	0	¢		509 MB-IC6	Véase 1.
☆	☆	0	☆		510 Font file	 3. El juego de caracteres o el idioma del menú no pudo leerse. ¿Tarjeta SD interna incorporada y bloqueada? En caso afirmativo, volver a realizar la actualización del firmware. Si el fallo persiste, será necesaria una reparación.
0	0	¢	¢		511 Font info	Véase 3.
¢	0	¢	¢		512 Font char	Véase 3.
0	¢	¢	¢		513 Language file	Véase 3.
¢	¢	¢	¢	¢	514 Language header	Véase 3.
				¢	515 Language info	Véase 3.
¢				¢	516 Menu entry not found	Véase 3.
	¢			¢	517 Language magic	Véase 3.
¢	¢			¢	518 Fifo overflow	Fallo de software. Actualización del firmware necesaria.
		¢		¢	519 DAC Calibration invalid	La calibración del DAC de la interfaz de corriente de 20 mA no es válida. El dispositivo debe volver a ajustarse en el taller.
¢		₽		¢	520 Wrong firmware	Firmware no compatible con este dispositivo, cargar el firmware correcto.

 \doteqdot : El LED parpadea rápido (aprox. 10 Hz) El LED 1 está abajo o al lado del conector hacia la placa base.

Lista de errores de la actualización del firmware

INDICACIÓN

¿Ha ocurrido un error en la actualización del firmware o después de la autocomprobación?

Estos fallos pueden diferenciarse a través del LED rojo junto a la tarjeta SD (véase la figura de la página 52): Si el LED se ilumina, el gestor de arranque está activo y se trata de un error durante la configuración de fábrica.

Si el LED está inactivo, se trata de un error tras la autocomprobación.



Placa de control

- La categoría de fallos se refiere al número de LED que parpadean simultáneamente en la placa de control (en la siguiente tabla obtendrá la descripción exacta del fallo):
- Todos los 5 LED parpadean rápido: La tarjeta SD no puede leerse. Cambiar tarjeta. Si el cambio no resulta útil, hay un defecto en la placa de control. Póngase en contacto con el servicio de asistencia. El dispositivo debe repararse.
- **3 o 4 LED parpadean rápido:** Defecto en la placa de control. Póngase en contacto con el servicio de asistencia. El dispositivo debe repararse.
- 2 LED parpadean rápido: El archivo para la actualización del firmware se ha encontrado pero no es válido o es erróneo. Vuelva a descargar el archivo.
- **1 LED parpadea rápido:** Problema con la tarjeta SD (protección contra escritura, formato).
- En el Testomat® EVO TH, los nombres de archivos deberían tener el siguiente esquema: "100M001S00.UPD", siendo 001 el número de versión, el cual se aumentará según surjan nuevas versiones.
- La barra de LED no se llena: Tras algún tiempo, salta hacia delante o hacia detrás: Esto significa que, durante la programación se ha producido un error y que se intentará subsanar el error por medio de una repetición de la actualización. Todo el proceso de programación se repetirá hasta 5 veces. Con cada repetición, todo el proceso de programación se realizará desde el principio, por eso la barra de LED "salta".

Si la actualización no se realiza correctamente tras 5 intentos, los LED muestran el fallo de acuerdo a la lista de la siguiente página. El dispositivo o la placa de control deberán repararse. Por favor, en este caso, envíe el contenido del archivo de registro almacenado en la tarjeta SD "update.txt" o incluya la tarjeta SD en el dispositivo.

• En un caso normal, la actualización del firmware llevará unos 70 segundos.

LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	Número de fallo/texto en update.txt en la tarjeta SD	Solución, medidas para solventar el fallo
⋫	0	0	0	0	900 No SD-Card inserted	Insertar tarjeta SD; reiniciar la actualización del firmware
0	¢	0	0	0	901 SD-Card write protect	Confirmar las muescas de protección contra escritura del lateral de la tarjeta; reiniciar la actualización del firmware
		¢	0	0	902 SD-Card init. failed	Volver a insertar la tarjeta SD; reiniciar la actualización del firmware. En caso de fracaso múltiple, existe algún defecto. Reparación
0	0		¢	0	903 SD-Card unformatted	Formatear tarjeta SD; reiniciar la actualización del firmware
₽	¢	¢	¢	¢	904 SD-Card read error	Tarjeta SD insertada defectuosa. En primer lugar, cambiar tarjeta. Si el defecto persiste: reparación
¢	¢	¢		¢	905 PCB SD read error	Micro tarjeta SD interna defectuosa: reparación
	¢	¢	¢	¢	906 PCB SD write error	Micro tarjeta SD interna defectuosa: reparación
¢	0	₽	¢	₽	907 PCB SD init failed	Micro tarjeta SD interna defectuosa: reparación
¢	¢	0	¢	¢	908 FRAM read error	Error de lectura I ² C FRAM interno: reparación
☆	☆	₽	☆		909 FRAM write error	Error de escritura I ² C FRAM interno: reparación
		¢	¢	¢	910 Flash control busy	Fallo de inicialización STM32 Flash: reparación
0	٥Þ	¢	¢		911 Flash program error	Fallo de programación STM32 Flash: reparación
⋫	¢	¢			912 Flash write protect	Protección contra escritura STM32 Flash: reparación
¢	¢			¢	913 Flash timeout	Tiempo de espera 113 Flash: reparación
×	¢				914 UPD file invalid	Archivo de actualización incorrecto. Volver a descargar
	¢	¢			915 UPD sec invalid type	Sección errónea en el archivo de actualización: volver a descargar

 \doteqdot : El LED parpadea rápido (aprox. 10 Hz) El LED 1 está abajo o al lado del conector hacia la placa base.

LED1	LED2	LED3	LED4	LED5	Número de fallo/texto en update.txt en la tarjeta SD	Solución, medidas para solventar el fallo
		¢	¢		916 UPD sec invalid start	Información de inicio incorrecta en el archivo de actualización: volver a descargar
			¢	¢	917 UPD sect invalid len	Información de longitud en el archivo de actualización: volver a descargar
¢		¢			918 UPD CRC error	Error de suma de comprobación en el archivo de actualización: volver a descargar
¢			¢		919 UPD wrong version	Versión incorrecta del archivo de actualización: descargar el archivo correcto para el dispositivo correspondiente
				¢	920 File not found	Archivo de actualización no encontrado en la tarjeta SD: volver a copiar
	¢		¢		921 App invalid	Aplicación no válida
		¢		¢	922 App address invalid	Dirección de inicio de la aplicación no válida
¢				¢	924 No language file	No hay archivo de idioma: volver a programar con un nuevo archivo de actualización
	☆			¢	925 Language magic wrong	No hay archivo de idioma: volver a programar con un nuevo archivo de actualización
¢			¢	¢	926 Error mem alloc	Error de memoria: reparación
	¢		¢	¢	927 Assertion failed	Fallo de software: reparación
¢		¢		¢	928 Unknown error	Error desconocido: contactar con el servicio de asistencia, reparación

 \doteqdot : El LED parpadea rápido (aprox. 10 Hz) El LED 1 está abajo o al lado del conector hacia la placa base.

Cuidado y mantenimiento

Medidas de mantenimiento necesarias

¡Para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo es necesario un mantenimiento periódico!

Antes de enviar el dispositivo a mantenimiento o reparación, embale la fuente de alimentación por separado en la caja de cartón en la que fue suministrada. En caso de que no disponga del embalaje original, embale el dispositivo a prueba de roturas.

Lleve a cabo periódicamente como **mínimo** los trabajos de mantenimiento descritos a continuación, cuando:

- El dispositivo muestra los siguientes mensajes de error:
 " 35 F. suciedad" o " 37 Falta indicador"
- > El último mantenimiento se ha realizado hace más de 6 meses.

Descripción de los trabajos de mantenimiento

En el manual de instrucciones encontrará una descripción detallada de los trabajos de mantenimiento. Las medidas aquí descritas son solo una información general. Obtendrá el resto de indicaciones de servicio en el manual de instrucciones del Testomat[®] EVO TH.

Medidas de limpieza

- ¡No utilice nunca disolventes orgánicos para limpiar la cámara de medición y otras piezas de plástico!
- ¡Observe las normas de seguridad para la manipulación de detergentes!
- Si se ha superado el rango de medición durante un largo período de tiempo, podrá formarse un depósito de color sobre las mirillas. Esa capa se puede eliminar con facilidad usando isopropanol.

Cambiar el indicador

Cambie el indicador del siguiente modo:

- > Abra la puerta inferior de la carcasa tirando del lado derecho
- Retire el tapón de protección de la botella de indicador y extraiga la botella vacía. Proceda con la <u>colocación de la botella de</u> <u>indicador</u> tal y como se describe en la sección de puesta en servicio y con el <u>restablecimiento del nivel de llenado del</u> <u>indicador</u>.

INDICACIÓN

ATENCIÓN

Ajustar el nivel de llenado del indicador

El nivel de llenado del indicador deberá ajustarse después de rellenar la botella de indicador o restablecerse después de cambiarla.

- Seleccione el menú
 - =>Servicio=>Indicador=>Nivel de llenado 100%
- > Con "OK" se restablecerá el nivel de llenado al 100 %.
- En caso de que solo deba restablecerse el nivel de llenado, confirme el nivel de llenado con "OK" o
- Modifique el valor del nivel de llenado con las teclas del cursor y confirme con "OK".

Limpieza de la cámara de medición y de las mirillas

Intervalo de limpieza: trimestral

- > Apague el dispositivo o presione el botón "Pausa"
- > Asegúrese de que la cámara de lavado esté completamente vacía.
- Cierre la válvula manual en el conducto adicional hacia el Testomat[®] EVO TH.
- Desbloquee el cierre automático ①, incline la cámara de medición hacia delante y extráigala.
- Suelte ambos soportes de las mirillas ② y extráigalas para limpiarlas.
- > Retire los depósitos de las mirillas con isopropanol.
- Limpie la cámara de medición con ácido clorhídrico al 10 % y enjuáguela bien.
- Vuelva a colocar las mirillas después de limpiarlas y fíjelas con los soportes
- No olvide colocar las juntas tóricas y asegúrese de que están bien colocadas en la ranura.
- Vuelva a colocar la cámara de medición y fíjela con el cierre automático.

Montaje de las mirillas

Observe que se lleve a cabo un montaje sin tensión de las mirillas. Apriete los tornillos intercaladamente de forma uniforme. Si no lo hace así, las mirillas podrían quebrarse.

Limpieza de la carcasa del filtro

Intervalo de limpieza: semestral

- Cierre la válvula manual en el conducto adicional hacia el Testomat[®] EVO TH.
- Presione el botón "Pausa" y espere hasta que finalice la medición actual.



INDICADOR

Nivel de llenado

100%









 Afloje el sistema de conductos del Testomat[®] EVO TH con la función

=> Servicio => Operación manual => Lavado
interno(OK)

- > Apague el dispositivo.
- > Suelte la conexión de mangueras de la carcasa del filtro.
- > Desatornille las boquillas de alimentación.
- > Retire la junta, el muelle y el filtro y límpielos.
- > Retire el perno de fijación y extraiga el regulador de caudal.
- > Retire el núcleo del regulador de caudal.
- > Limpie la carcasa del filtro con agua o alcohol y vuelva a montarlo.
- > Asegúrese de colocar el tamiz del filtro con la punta hacia abajo.
- > Coloque la conexión de mangueras de la carcasa del filtro.

Observe en las medidas de mantenimiento

¡La salida de agua en los puntos de estanqueidad puede ocasionar daños en los dispositivos!

Comprobación de la estanqueidad

Realice una prueba de estanqueidad antes del primer análisis:

- > Ponga el dispositivo en "Pausa".
- > Llene la cámara de medición en modo manual
- Dosifique el indicador a mano. Para ello, presione el botón "Manual" en la bomba de dosificación.
- Compruebe si hay fugas en todas las conexiones y todos los puntos de estanqueidad.

Instrucciones de cuidado



i Observe la protección del ESD! Ver nota en la página 8



1

Cambio de la batería de compensación

El reloj interno funciona con una batería de compensación de litio (tipo: CR2032) mientras el dispositivo está apagado con una vida útil de 10 años. Después de ese tiempo, deberá cambiarse de manera preventiva, siempre con una tensión medida < 2,3 V.

La superficie del dispositivo no ha sido tratada. Evite, por eso, que se manche con indicador, aceite o grasa. Si pese a ello la carcasa estuviese sucia, limpie la superficie con isopropanol (no utilice nunca

Para cambiar la batería necesitará

• Un destornillador de estrella

otros disolventes).

• Una betería CR 2032 de repuesto

Cambie la batería ① del siguiente modo:



- > Apague el dispositivo y desconéctelo de la fuente de alimentación
- > Abra la puerta superior de la carcasa
- Retire ambos tornillos de fijación ② de la placa de control de arriba y abajo de la placa base
- > Extraiga la placa de control
- Presione ligeramente y con cuidado la batería usada con una herramienta y extráigala del soporte. Evite dañar la placa con los bordes afilados del destornillador.
- > Coloque la batería nueva
- Ejecute los pasos anteriores en el orden inverso para volver a colocar la placa.

Cambio de los fusibles

Fusibles del dispositivo (interno)

Estos fusibles protegen el Testomat[®] EVO TH o las salidas frente sobrecargas y cortocircuitos. Todos los fusibles son conectables.

Los fusibles principal F1 y F6 (4A MT) para salidas y dispositivo se encuentran en la placa base.

En la fuente de alimentación se encuentran los fusibles primarios y secundarios F2 a F5 para 24 V, y 12 V, 3,3 V.

Fuente de alimentación de conmutación 100 - 240 V (incorporada desde el número de dispositivo 258464)

	24 V	12 V/3,3 V
Primario	F2: 0,8 A/T	F3: 0,5 A/T
Secundario	F4: 1,6 A/T	F5: 1,25 A/T



Placa base



Placa 24V

Fusibles F2, F3: 2A/T



En dispositivos antiguos (instalado hasta el número de dispositivo 258464)



	24 V	12 V/3,3 V
Primario	F2: 315 mA/T	F3: 160 mA/T
Secundario	F4: 2 A/T	F5: 1,6 A/T





Placa múltiple 100 – 240V



i Observe la protección del ESD! Ver nota en la página 8

Cambio

Si no todos los 3 LED verdes de la placa de control se iluminan, hay al menos un fusible defectuoso. Junto al LED está la tensión de alimentación cuyo estado muestra el LED. Compruebe además (solo para dispositivos 100-240 V) si el interruptor de red se ilumina con el dispositivo encendido.

Necesitará:

- Destornillador de estrella
- Destornillador plano
- Fusibles de repuesto

Proceda de acuerdo con el esquema de búsqueda de fallos para encontrar el fusible defectuoso.



Esquema de búsqueda de fallos:

Paso	LED/Pilotos	Acción
1	Abrir el dispositivo por arriba y encender. ¿Se ilumina al menos un LED?	$No \rightarrow Paso 2$ Sí $\rightarrow Pasos 5, 6$
2	¿Funciona la fuente de alimentación y se suministra una tensión adecuada entre N y L?	No → Reparación Sí → Paso 2a
2a	¿Se mide la tensión medida en el paso 2 también entre N y L?	$Si \rightarrow Paso 4$ No $\rightarrow Paso 3$
Paso	LED/Pilotos	Acción
------	---	--
3	Fusible primario F1 o F6 de la placa base defectuoso.	¡Desconectar de la red! Retirar la cubierta del compartimento de cables (destornillador de estrella). Desatornillar la cubierta de los fusibles con un destornillador plano y retirarla. Cambiar el fusible 4A
		Volver a colocar la cubierta de los fusibles. Al encender el Testomat, compruebe si los 4 LED verdes se iluminan. De lo contrario, vuelva a empezar desde el paso 1.
4	Fusibles de la placa de la fuente de alimentación defectuosos	 ¡Desconectar de la red! Retire ambos tornillos de fijación de la placa de la fuente de alimentación de arriba y abajo de la placa base. Extraiga la placa de la fuente de alimentación. Cambie los fusibles F1, F2, F3 y F4. Vuelva a colocar la placa de la fuente de alimentación. Monte ambos tornillos de fijación. Al encender el Testomat, compruebe si los 4 LED verdes se iluminan. De lo contrario, vuelva a empezar desde el paso 1.
5	3,3 V + 12 V no se iluminan	 ¡Desconectar de la red! Retire ambos tornillos de fijación de la placa de la fuente de alimentación de arriba y abajo de la placa base. Extraiga la placa de la fuente de alimentación. Cambie los fusibles F3 (T1, 6 A) y F2 (T0, 16 A). Vuelva a colocar la placa de la fuente de alimentación. Monte ambos tornillos de fijación. Al encender el Testomat, compruebe si los 4 LED verdes se iluminan. De lo contrario, vuelva a empezar desde el paso 1.
6	24 V no se ilumina	 ¡Desconectar de la red! El fusible F4 se encuentra en el borde superior de la placa de la fuente de alimentación. Cambie el fusible F4 (T2A) Al encender el Testomat, compruebe si los 4 LED verdes se iluminan. De lo contrario, también deberá cambiarse F2 (T0,315A): Retire ambos tornillos de fijación de la placa de la fuente de alimentación de arriba y abajo de la placa base. Extraiga la placa de la fuente de alimentación. Cambie el fusible F2 (T0,315A). Vuelva a colocar la placa de la fuente de alimentación. Monte ambos tornillos de fijación. Al encender el Testomat, compruebe si los 4 LED verdes se iluminan. De lo contrario, vuelva a empezar desde el paso 1.

Lista de comprobación del Testomat® EVO TH

Estimados clientes y técnicos de asistencia:

Esta lista de comprobación no puede sustituir sus conocimientos pertinentes y su experiencia en la subsanación de fallos. Debe servirle de ayuda para una búsqueda sistemática de fallos y para documentarlos de forma rápida. Esta lista no pretende ser exhaustiva. Por eso agradecemos cualquier indicación que se nos comunique. En el dorso de esta lista de comprobación se encuentran indicaciones de servicio generales. El fábricante de su dispositivo

Bloque 1 / Dato	s de la instalación y del	dispositivo						
Tipo de instalación	Tipo de dispositivo	Número del dispositivo	Tipo de	indicado	dicador Versión del softwa			N.º de bomba
Bloque 2 / Men	saje de error e historial d	le fallos ma	arque con un	a cruz lo	correc	cto (X)		
¿Qué aparece	en el historial de fallos?							
							(Texto del hist	orial de fallos)
¿Aparece un m P. ej. "Falta agu (Véase manual	ensaje de error en la par Ja", etc. "Mensajes de error/Ayud	ntalla? da para fallos")	No					
						(Texto del mer	nsaje de error)	
Bloque 3 / Cont	rol visual y funcional		marque c	on una d	ruz lo	correcto (X)	de ser neces	ario, valores / observaciones
¿Dispone el dis características?	positivo de la tensión de	red correcta según la	placa de	Sí		No		
¿Aparece la vis	ualización en la pantalla	?		Sí		No		
¿Se iluminan lo base?	s 3 LED verdes de visua	lización de las tension	es en la placa	a Sí		No		
¿Parpadean los	s LED de la placa de con	itrol?		Sí		No	¿Qué LED?	
¿Están estanca	is la cámara de mediciór	n y las mangueras?		Sí		No		
¿Está la cámar	a de medición limpia y si	n depósitos?		Sí		No		
¿Está programa (TH 2025 => 0	ado el tipo de indicador c ,25 a 2,5 °dH = ajuste de	correcto? e fábrica)		Sí		No	Tipo:	
¿Está la presión (véase placa de	n del agua en el rango p e características del disp	rescrito (400 ml/min)? ositivo)		Sí		No	Presión de la	instalación:
¿Se ha tendido (¡¡Ningún "efect	el desagüe sin contencion to sifón"!!)	ones en toda su longitu	ıd?	Sí		No		
¿Está libre la m (microorganism	anguera de desagüe? os por propagación de g	érmenes o similar)		Sí		No		
¿Está el tiempo forma que siem	o de lavado/cantidad de a pre se mide agua fresca	agua de lavado configu ?	rada de tal	Sí		No	Tiempo de lav	/ado:
¿Las manguera (accionar la bor	as de la bomba dosificado mba a mano / ejecutar ur	ora están libres de bur n análisis manual)	bujas?	Sí		No		
¿Se eleva la co homogéneamen borde superior agua, la circula	e UN ANALISIS (MANU lumna de agua durante e nte hasta el orificio de re de la cámara de lavado)' ción del agua/regulador e	el llenado de la cámara bosamiento (5 mm por ? (si no: comprobar la j de caudal)	Sí		No			
¿La bomba de (¡El LED de la t	indicador dosifica al activ comba se enciende!)	var un análisis?		Sí		No	Número de ca	arreras de dosificación:
¿Se mezcla con del proceso de manual de instr	rrectamente el indicador dosificación? ¡Comproba ucciones "Modo compar	en la cámara de medic ar el núcleo agitador" = ación"	Sí		No			
Son correctos	los valores de aiuste?	Dentro del rando de n	nedición/de	Sí		No	Valores límite	·
acuerdo a los lí	mites de potencia de la i	nstalación?)						
¿El Testomat e tareas de mante (¡desconexión d	stá siempre abastecido c enimiento y las emergen cautelar solo con la tecla	con tensión de red; exc cias? "PAUSA" o la entrada	epto para las "parada"!	Sí		No		
Puede consulta de error / Ayuda	r datos detallados sobre a para fallos".	los mensajes de error	y las posible	s causas	de lo	s fallos en el r	manual de instr	rucciones en "Mensajes
Puede encontra	ar otras pruebas funciona	ales (p. ej., identificació	n de rebosar	niento v	ajuste	s de refuerzo	=> "Funcionami	ento especial modo

Puede encontrar otras pruebas funcionales (p. ej., identificación de rebosamiento y ajustes de refuerzo => "Funcionamiento especial modo comparación") e indicaciones de servicio en el **manual de mantenimiento**.

Tras realizar estas comprobaciones, de la experiencia puede deducirse que las funciones comprobadas (bloque 3) funcionan correctamente si las preguntas se responden con "Sí". Recomendamos que en cada inspección, o si acontecen fallos, ejecute todas estas comprobaciones

Ajustes del dispositivo Testomat[®] EVO TH

¡Atención!

Sus ajustes podrían borrarse en caso de reparación. Por lo tanto, exporte sus ajustes a una tarjeta SD antes de enviar el dispositivo a nuestro equipo de asistencia para su reparación. Los ajustes podrán volver a importarse después de la reparación. Impulso

Manuá	A !
Menu	Ajuste
MODO OPERATIVO	
Control a tiempo	
Intervalo cantidad	
Tiempo v cantidad	
nompo y cantidad	
Tiempo	
Candidad	
TAMANO BOTELLA	
Botella 500ml	
Botella 100ml	
TIPO INDICADOR	1
Tipo TH2005	
Tipo TH2025	
Tipo TH2250	
UNIDAD DE MEDIDA	
Medida °dH	
Medida °f	
Medida ppm CaCO ₃	
Medida mmol/l	
VALORES LIMITES	
VL1:	
VI 2:	
TIEMPO DE LAVADO	1
TIEMPO DE LAVADO	
TIEMPO DE LAVADO Lavado	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc.	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc.	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc.	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso 5 l/Impulso	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso 5 l/Impulso 10 l/Impulso	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso 5 l/Impulso 10 l/Impulso 100 l/Impulso	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso 5 l/Impulso 10 l/Impulso 100 l/Impulso 500 l/Impulso	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso 5 l/Impulso 10 l/Impulso 100 l/Impulso 500 l/Impulso 1000 l/Impulso	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso 5 l/Impulso 10 l/Impulso 100 l/Impulso 500 l/Impulso	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso 5 l/Impulso 10 l/Impulso 500 l/Impulso 1000 l/Impulso 500 l/Impulso	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso 5 l/Impulso 10 l/Impulso 100 l/Impulso 500 l/Impulso 1000 l/Impulso 500 l/Impulso 1000 l/Impulso	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso 5 l/Impulso 10 l/Impulso 500 l/Impulso 500 l/Impulso 80B Función ON	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso 5 l/Impulso 10 l/Impulso 100 l/Impulso 500 l/Impulso 1000 l/Impulso 500 l/Impulso 1000 l/Impulso 1000 l/Impulso 500 Función ON	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso 5 l/Impulso 10 l/Impulso 500 l/Impulso 500 l/Impulso 500 l/Impulso BOB Función ON FUNCIÓN VL1/VL2 Valor limite	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso 5 l/Impulso 10 l/Impulso 100 l/Impulso 500 l/Impulso 500 l/Impulso BOB Función ON FUNCIÓN VL1/VL2 Valor limite Dos puntos	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso 5 l/Impulso 10 l/Impulso 100 l/Impulso 500 l/Impulso 500 l/Impulso BOB Función ON FUNCIÓN VL1/VL2 Valor limite Dos puntos Gama	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso 5 l/Impulso 10 l/Impulso 100 l/Impulso 500 l/Impulso 1000 l/Impulso 500 l/Impulso Función ON Función VL1/VL2 Valor limite Dos puntos Gama	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso 5 l/Impulso 10 l/Impulso 500 l/Impulso 500 l/Impulso 500 l/Impulso BOB Función ON FUNCIÓN VL1/VL2 Valor limite Dos puntos Gama	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso 5 l/Impulso 10 l/Impulso 100 l/Impulso 500 l/Impulso 500 l/Impulso BOB Función ON FUNCIÓN VL1/VL2 Valor limite Dos puntos Gama RELE VL1	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso 5 l/Impulso 10 l/Impulso 100 l/Impulso 500 l/Impulso 500 l/Impulso BOB Función ON FUNCIÓN VL1/VL2 Valor limite Dos puntos Gama RELE VL1 Hysteresis VL1 Duration	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso 5 l/Impulso 10 l/Impulso 100 l/Impulso 500 l/Impulso 500 l/Impulso 500 l/Impulso BOB Función ON FUNCIÓN VL1/VL2 Valor limite Dos puntos Gama RELE VL1 Hysteresis VL1 Duration	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso 5 l/Impulso 10 l/Impulso 100 l/Impulso 500 l/Impulso 500 l/Impulso 500 l/Impulso BOB Función ON FUNCIÓN VL1/VL2 Valor limite Dos puntos Gama RELE VL1 Hysteresis VL1 Duration Impulso	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso 5 l/Impulso 10 l/Impulso 100 l/Impulso 500 l/Impulso 500 l/Impulso 500 l/Impulso BOB Función ON FUNCIÓN VL1/VL2 Valor limite Dos puntos Gama RELE VL1 Hysteresis VL1 Duration Impulso Intervalo	
TIEMPO DE LAVADOLavadoLavado exc.CONTADOR AGUA1 l/Impulso2,5 l/Impulso5 l/Impulso10 l/Impulso100 l/Impulso500 l/Impulso500 l/Impulso900 l/Impul	
TIEMPO DE LAVADO Lavado Lavado exc. CONTADOR AGUA 1 l/Impulso 2,5 l/Impulso 5 l/Impulso 10 l/Impulso 500 l/Impulso 500 l/Impulso 500 l/Impulso BOB Función ON FUNCIÓN VL1/VL2 Valor limite Dos puntos Gama RELE VL1 Hysteresis VL1 Duration Impulso Intervalo Tiempo:	
TIEMPO DE LAVADOLavadoLavado exc.CONTADOR AGUA1 l/Impulso2,5 l/Impulso5 l/Impulso10 l/Impulso100 l/Impulso500 l/Impulso500 l/ImpulsoBOBFunción ONFUNCIÓN VL1/VL2Valor limiteDos puntosGamaRELE VL1Hysteresis VL1DurationImpulsoIntervaloTiempo:RELE VL2	
TIEMPO DE LAVADOLavadoLavadoLavado exc.CONTADOR AGUA1 l/Impulso2,5 l/Impulso5 l/Impulso10 l/Impulso100 l/Impulso500 l/Impulso500 l/ImpulsoBOBFunción ONFUNCIÓN VL1/VL2Valor limiteDos puntosGamaRELE VL1Hysteresis VL1DurationImpulsoIntervaloTiempo:RELE VL2Hysteresis VL2	

Intervalo	
Tiempo:	
Cent entre reintente	
Cont. antes reintento	
Cont. antes medida	
Cont. durante medida	
Antes + Durante el análisis	
Antes y durante medida	
Tiempo	
CONTEO FALTA AGUA	
Conteo	
FUNCIÓN STOP	
Normal. cerrado	
Normal. abierto	
FUNCIÓN WM	
Normal. cerrado	
Normal. abierto	
ABSOL. EXTERNO	·
Normal, cerrado	
Normal, abierto	
TIPO INTERFAZ	
Tipo 0-20 mA	
Tipo 4-20 mA	
1100 4 20 11/1	
SERIAL INTEREAZ	
Veloc transmision	
CONFIGURACIÓN LOD	
Luminosidad	
Contraste	
Contraste	
FUNCIÓN SO CAPO	
Pogistro modidas	
Registro foltos	
Registro failas	
IDIOMA	
Français	
Nederlands	
Polski	
русский	
Espa <i>ñ</i> ol	
Türkçe	
中文	
Czech	
Português	
<u> </u>	

Piezas de repuesto y accesorios del Testomat[®] EVO TH

N.º art.	Regulador de presión					
40125	Alojamiento del regulador/filtro, compl.					
40120	Alojamiento del regulador/filtro					
40129	Tope del regulador T200, compl.					
11225	Regulador de caudal, compl.					
11230	Perno de fijación 3x38 / 90 grados					
11217	Tamiz de filtro para alimentación 19,5dx25					
11218	Muelle para alimentación					
40121	Conexión de alimentación					
40153	Unión roscada G 1/4" -6					
40157	Unión roscada en ángulo G 1/8"					
	Cámara de medición					
40173	Mirilla con junta, T2000					
40170	Mirilla 30x3					
40176	Soporte para mirilla, vert. y rosc.					
33253	Tornillo M3x40, A2, DIN 965					
40032	Ganchos de fijación TL-17-201-52					
11210	Topes de plato 5,3dx5 PE natural					
40022	Cámara de medición T2000 compl.					
	Alojamiento de la cámara de medición					
40029	Alojamiento de la cámara de medición, compl. ET					
40050	Núcleo agitador					
40156	Unión roscada 3/8" -10, mecanizada					
40056	Válvula magnética, 2/2,Testomat [®] EVO TH					
	Bomba de dosificación DosiClip®					
270470	Bomba de dosificación DosiClip					
40011	Manguera, succ., compl.					
40016	Manguera, presión, compl.					
40040	Juego de válvulas					
32046	Cubierta CNH 45 N					
	Conexión bridada / dispositivo de succión					
40131	Conexión roscada con inserto T2000					
40130	Conexión roscada GL32 - Orificio					
40135	Inserto para el cierre roscado con tubo de succión					

N.º art.	Piezas de repuesto del dispositivo
31582	Fusible GS-M 5x20E 4A MT
31655	Fusible T2A (24 V)
12140	Fusible T1,6A (12 V/3,3 V)
31622	Fusible T0,16A
31585	Fusible T0,315A
32383	Placa base, compl. 230 V
32387	Placa de control, compl.
32385	Platina de visualización EVO, compl.
32407	Fuente de alimentación de 24 V
37734	Racor del cable M16 × 1,5
37735	Tuerca para el racor del cable M16 × 1,5
37736	Tapón ciego para racor de cable
31713	Cable de cinta plana, 10 polos con ferrita
31656	Jumper/Puente de codificación
40060	Mazo de cables 2V para T2000
40062	Mazo de cables 2P para T2000
37320	Tarjeta SD estándar 2 GB
31999	Batería de compensación de litio CR2032
32394	Fuente de alimentación de conmutación 100V – 240VAC, ET
32187	Embudo de drenaje
32898	Adhesivo para 24 V (placa base)
Repu	iestos necesarios para 2-3 años de funcionamiento
40173	Mirilla con junta, T2000
11217	Tamiz de filtro para alimentación 19,5dx25
40124	Juego de juntas T2000

Accesorios

Indicadores

Tipo indicador	Rango	Cantidad	N.º art.:
TH2005	Dureza del agua 0,05 - 0,5 °dH	500 ml	152005
TH2005	Dureza del agua 0,05 - 0,5 °dH	100 ml	151005
TH2025	Dureza del agua 0,25 - 2,5 °dH	500 ml	152025
TH2025	Dureza del agua 0,25 - 2,5 °dH	100 ml	151025
TH2050	Dureza del agua 0,5 – 5,0 °dH	500 ml	152050
TH2050	Dureza del agua 0,5 – 5,0 °dH	100 ml	151050
TH2100	Dureza del agua 1,0 - 10,0 °dH	500 ml	152100
TH2100	Dureza del agua 1,0 - 10,0 °dH	100 ml	151100
TH2250	Dureza del agua 2,5 - 25,0 °dH	500 ml	152250
TH2250	Dureza del agua 2,5 - 25,0 °dH	100 ml	151250

Otros accesorios

N.º art.	Denominación
040187	Juego de conexiones: llaves, mangueras, piezas reductoras
130010	Aireador tipo R para dispositivos Testomat
270352	Juego de servicio incl. regulador de caudal
270410	Bomba de elevación de presión MepuClip
100490	Tarjeta SD estándar de 2 GB
040123	Juego de equipamiento para la alimentación de agua *)
270337	Maletín de mantenimiento T2000 Heyl
100491	Tarjeta SD WLAN de 8 GB

*)Juego de equipamiento para la alimentación de agua, N.º art. 040123

Al utilizar mangueras de presión de tela reforzada (por ejemplo, en una instalación ya existente), cambie el conector en la carcasa del regulador y del filtro por un conector para el acoplamiento rápido (no se incluye en el volumen de suministro).

Puede consultar un resumen completo actual de los accesorios disponibles en nuestro programa de entrega.

Datos técnicos

Fuente de alimentación:	100-240 VAC / 150-350 VDC, 50/60 Hz 24 VAC			
Consumo de corriente:	max. 50 W			
Clase de protección:	1			
Tipo de protección:	IP 44			
Conformidad:	EN 61326-1, EN 61010-1 BS EN IEC 61326-1, BS EN 61010-1+A1			
Temperatura ambiente:	10 – 40 °C			
Rango de medición:	Véase el capítulo "Descripción del trabajo"			
Fuente de alimentación del usuario:	Fuente de alimentación conectada asegurada con 4 A			
Capacidad de carga del relé:	CC: 8 a 30 V o 0,28 A a 250 V CA: 8 A a 415 V			
Interfaz de corriente:	0/4 - 20 mA; carga máxima de 500 ohmios correspondiente a 10 V de tensión, separada del potencial			
Interfaces de tarjeta SD:	Para tarjetas SD y SDHC hasta máx. 32 GB, formato FAT/FAT32			
WLAN:	Tarjeta SD WLAN opcional en accesorios			
Dimensiones:	Ancho x Alto x Largo = 380 x 480 x 280 mm			
Peso:	Aprox. 9,0 kg			
Otros:	El dispositivo está protegido contra tensión cero			
Conexión de agua				
Presión de servicio:	1 a 8 bar / 1x10 ⁵ a 8x10 ⁵ Pa o 0,3* a 1 bar / 0,3x10 ⁵ a 1x10 ⁵ Pa (tras retirar el núcleo del regulador)			
Alimentación de agua:	Manguera de presión opaca con diámetro exterior de 6/4x1 mm			
Desagüe:	Manguera con 12 mm de diámetro interior			
Temperatura del agua:	10 – 40 °C			
Propiedades Agua de análisis**	Valor pH >4 Valor CO ₂ < 20 mg/l			

* Al utilizar el Testomat[®] EVO TH con una presión previa de 0,3 bares, deberá asegurarse que pueda fluir una cantidad mínima de 400 ml/min a través de la cámara de medición.

** ver también notas de la página 10

¡Nos reservamos el derecho a modificaciones constructivas para mejorar el producto! Nuestros manuales de instrucciones se actualizan regularmente. En caso de que disponga de una versión antigua (ver la versión en la parte trasera del manual), encontrará el manual más actual en nuestra página web <u>www.heylanalysis.de</u> para su descarga.

Declaración de conformidad



Declaración de conformidad CE



Para el producto descrito a continuación

Testomat[®] EVO TH

Dispositivo automatic de analisis en linea para dureza total residual (dureza del agua)

Por la presente confirmamos que cumple con los requisitos de protección esenciales que se determinan en la Directiva de la Comisión para la equiparación de las legislaciones de los Estados Miembro sobre la compatibilidad electromagnética (2014/30/EU) y los equipos de funcionamiento eléctrico para ser usados dentro de determinados límites de tensión (2014/35/EU).

Esta declaración tiene vigencia para todos los ejemplares que se fabriquen en base a la documentación de producción adjunta y que forma parte de esta declaración.

Para evaluar el producto se han consultado las siguientes normas:

CE

EN 61326-1 Electricos de medición, control y laboratorio - requerimientos EMC EN 61010-1 Disposiciones de seguridad para equipos de medición, de control, de regulación y de laboratorio accionados eléctricamente

UK CA

BS EN IEC 61326-1 Electricos de medición, control y laboratorio - requerimientos EMC BS EN 61010-1+A1 Disposiciones de seguridad para equipos de medición, de control, de regulación y de laboratorio accionados eléctricamente

Esta declaración se emite con responsabilidad del fabricante

GEBRÜDER HEYL Analysentechnik GmbH & Co. KG **Orleansstraße 75b** 31135 Hildesheim

por Tilman Heyl Director gerente

Hildesheim, a 25.08.2021

Certificado NRTL



Certificado de la prueba sobre una unidad de muestra

TÜV	Bescheinigung
	Dem Hersteller wird aufgrund eines Prüfberichts zur Bauteilprüfung folgendes Bauteilkennzeichen zuerkannt:
Kategorie Bauteilkennzeichen:	Wasserüberwachungseinrichtung
Technische Überwachungs- organisation und Prüfbericht:	TÜV Rheinland von 2021-11-24
Hersteller:	Gebrüder HEYL Analysentechnik GmbH & Co. KG Orleansstraße 75 b 31135 Hildesheim
Bauteilkennzeichen-Nr.:	TÜV.WÜH.21-025
Bauart:	fotometrische Messkammer mit Steuergerät
Тур:	Testomat EVO TH
Die Zuerkennung erfolgt in Anwendung von:	 VdTÜV-Merkblatt Wasserüberwachungseinrichtung 100, Ausgabe 2017-03-15, in Verbindung mit VdTÜV-Merkblatt Allgemeines 002, Ausgabe 2019-02-22
Gültig bis:	2026-11-30
	Die Zuerkennung kann widerrufen werden. Die bisherige Bescheinigung wird hierdurch ersetzt.
	Hinweis: Der Hersteller oder Importeur ist verpflichtet, den zuständigen Sachverständigen zu beauftragen, Bauteile aus der laufenden Fertigung auf Übereinstimmung mit dem Baumuster einmal jährlich stichprobenweise zu überprüfen.

TÜV-Verband e. V. Friedrichstraße 136 10117 Berlin

Xo

Ingo Blohm 2022.01.17 13:58:32 +01'00'

Tel.: +49 30 760095-400 E-Mail: bauteile@tuev-verband.de

Geschäftsbereich Industrie und Anlagentechnik

www.tuev-verband.de

•	•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•		•	Gebrüder Heyl	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Analysentechnik GmbH & Co. KG	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Orleansstraße 75b	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	D 31135 Hildesheim	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	www.heylanalysis.de	Testomat_EVO_TH_ES_231106



¡Escanee el código y visite nuestra página web!